



BHSENS



# www.bh-sens.com

# Überarbeitung des Benutzerhandbuchs

Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unserer Produkte. Aus diesem Grund können die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen, das Gerät und seine technischen Daten ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Ausgabe/Revisio n	Referenz	<b>Datum</b> (Monat/ Jahr <b>)</b>	Aktualisierte Kapitel

# Inhaltsübersicht

1.	BENUTZERHANDBUCH	5
	I.1. Spezifikationen	5
	L.1 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	6
	1.2. WARNUNGEN	8
	1.2.1. Lesen Sie alle Anweisungen	8
	1.2.2. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf	8
	1.2.3. Beachten Sie die Warnungen	8
	1.2.4. Reinigung	8
	1.2.5. Wasser und Luftfeuchtigkeit	8
	1.2.6. Lagerung	9
	1.2.7. Verwendung	9
	L.3. WICHTIGE FUNKTIONEN	9
	1.3.1. Symbole in der Statusleiste (oben auf dem Bildschirm)	10
	1.3.2. Aktionsleistensymbole (am unteren Rand des Bildschirms)	12
	I.4. EINSCHALTEN DES GERÄTS	13
	L.5. BETRIEBSANLEITUNG	14
	1.5.1. Positionierung des Gerate	14
	1.5.2. Serviceverfahren	14
	1.5.2.1. Sensoren pruten	14
		13
2.	VERWENDUNG DES TOOL	16
	2.1. TPM prüfen	16
	2.1.1. Auswahl des Fahrzeuamodells	17
	2.1.2. Sonderfall für Fahrzeuge mit indirektem RDKS	21
	2.1.3. Sensoren ablesen	22
	2.1.4. Neuprogrammierung der ECU mit dem OBD-II-Modul	24
	2.1.4.1. OBD-II-Fehler: Beschreibungen und Lösungen	27
	2.1.5. Personalisierung und Speicherung von Fahrzeugdaten	27
	2.2. RDKS-Wartung	29
	2.2.1. Auswahlmodus für Marke, Modell und Jahr des Fahrzeugs	30
	2.2.2. Fahrzeughersteller auswählen	31
	2.2.3. Fahrzeugmodell auswählen	31
	2.2.4. Baujahr auswählen	31
	2.3. Wählen Sie eine Dienstleistung	32
	2.3.1. Neu lernen	32
	2.3.2. Lesen von RDKS-DTC-Fehlercodes	38
	2.3.3. RDKS-ECU entriegeln	39
	2.3.4. Schlüsselanhängertest	40
	2.3.5. Ersatzteile	43
	2.3.6. Hilfe	44
	2.3.7. Plakat-Einstellung	40
	2.4. PROGRAMMIERUNG EINES LEEREN SENSORS	51
	2.4.1. Auswahl nach Sensorfabrikat	51
	2.4.2. Auswahl nach Fahrzeugmarke	53
	2.4.3. INDER GESCHICHTE AUSWAHIEN	55
	2.4.4. EISTEILEIT EIRES KUKS-SERISOTS	5/
	2.4.5. NUPIETETI ETITES NURS-SETISUIS	58
	2.4.0. NUPIETETI UTET KUNS-SETISUTETI	01
	2.4.7. Programming day ID ainas PDKS Cancars	04
	2.4.0. Autujeti uet id etites radis-setisuis	04 27
		07
	2.5.1 Suche nach VIN	70

2.6.	ANHÄNGER RDKS	
2.7.	GESCHICHTE	79
2.7.1	. Jüngere Geschichte	
2.7.2	. Statistik Geschichte	
2.7.3	. Verwendungsgeschichte	
2.8.	EINSTELLUNGEN	
2.8.1	. Öffnen Sie das Menü Einstellungen	
2.8.2	. Beschreibung der Einstellungen für das Gerät	
2.8.3	. Ändern Sie die Spracheinstellung	85
2.8.4	. Ändern Sie die Einstellung der Einheiten	85
2.8.5	. Ändern Sie die Formateinstellung	
2.8.6	. Ändern Sie die Toneinstellung	88
2.8.7	. Ändern Sie die Einstellung für die automatische Abschaltung	89
2.8.8	. Einstellung der geografischen Zone ändern	
2.8.9	. Über	
2.9.	WIFI-EINSTELLUNGEN	91
2.	9.1.1. WiFi-Anforderungen und Empfehlungen	91
2.	9.1.2. WiFi, Senden von Aufgaben an die WebVT-Software	
2.	9.1.3. WIFI, Verbindung zu einem Netzwerk	
2.	9.1.4. WIFI, Deaktivierung	
2.	9.1.6. WiFi, erweiterte Einstellungen	
2.10.	WIEI-UPDATE	
2.11.	Ausbildung	
2 12	PROFILTIFEF DER REIFEN	
2.12.		
2 501		110
3. SON	STIGES	110
<b>3. SON</b> 3.1.	Aufladen des Akkus	<b>110</b> 110
<b>3. SON</b> 3.1. <i>3.1.1</i>	STIGES         AUFLADEN DES AKKUS         RDKS-Informationen drucken	<b>110</b> 
3. SONS 3.1. 3.1.1 3.1.2	STIGES         AUFLADEN DES AKKUS         .       RDKS-Informationen drucken         .       Fehlersuche, RDKS-Ventilanzeigeprobleme	
<b>3. SON</b> 3.1. 3.1.1 3.1.2 3.2.	STIGES         AUFLADEN DES AKKUS         RDKS-Informationen drucken         Fehlersuche, RDKS-Ventilanzeigeprobleme         AKTUALISIEREN DER FIRMWARE DES GERÄTS	
<b>3. SON</b> 3.1. 3.1.2 3.2. 3.2. 3.2.1	STIGES         AUFLADEN DES AKKUS         RDKS-Informationen drucken         Fehlersuche, RDKS-Ventilanzeigeprobleme         AKTUALISIEREN DER FIRMWARE DES GERÄTS         Aktualisieren des RDKS-Tools	<b>110</b> 110 112 113 114 114
3. SONS 3.1. 3.1.1 3.1.2 3.2. 3.2.1 3.2.2	STIGES         AUFLADEN DES AKKUS         RDKS-Informationen drucken         Fehlersuche, RDKS-Ventilanzeigeprobleme         AKTUALISIEREN DER FIRMWARE DES GERÄTS         Aktualisieren des RDKS-Tools         Installieren Sie die WebVT-Software (PC mit Windows-System)	<b>110</b> 110 112 113 114 114 114
3. SONS 3.1. 3.1.1 3.1.2 3.2. 3.2.1 3.2.2 3.2.2 3.2.3	AUFLADEN DES AKKUS         AUFLADEN DES AKKUS         RDKS-Informationen drucken         Fehlersuche, RDKS-Ventilanzeigeprobleme         AKTUALISIEREN DER FIRMWARE DES GERÄTS         Aktualisieren des RDKS-Tools         Installieren Sie die WebVT-Software (PC mit Windows-System)         Wichtige Punkte, die bei der Aktualisierung der Software zu beachten sind	<b>110</b> 110 112 113 114 114 114 114 115
3. SONS 3.1. 3.1.1 3.1.2 3.2. 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3.	STIGES         AUFLADEN DES AKKUS         RDKS-Informationen drucken         Fehlersuche, RDKS-Ventilanzeigeprobleme         AKTUALISIEREN DER FIRMWARE DES GERÄTS         Aktualisieren des RDKS-Tools         Installieren Sie die WebVT-Software (PC mit Windows-System)         Wichtige Punkte, die bei der Aktualisierung der Software zu beachten sind         GARANTIE.	<b>110</b> 110 112 113 113 114 114 114 114 115 115
3. SONS 3.1. 3.1.1 3.1.2 3.2. 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3. 3.3. 3.3.1	STIGES         AUFLADEN DES AKKUS         RDKS-Informationen drucken         Fehlersuche, RDKS-Ventilanzeigeprobleme         AKTUALISIEREN DER FIRMWARE DES GERÄTS         Aktualisieren des RDKS-Tools         Installieren Sie die WebVT-Software (PC mit Windows-System)         Wichtige Punkte, die bei der Aktualisierung der Software zu beachten sind         Garantie         Eingeschränkte Hardware-Garantie	<b>110</b> 110 112 113 114 114 114 114 115 115 115
3. SONS 3.1. 3.1.1 3.1.2 3.2. 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3. 3.3.1 3.3.1 3.3.2	STIGES         AUFLADEN DES AKKUS         RDKS-Informationen drucken         Fehlersuche, RDKS-Ventilanzeigeprobleme         AKTUALISIEREN DER FIRMWARE DES GERÄTS         Aktualisieren des RDKS-Tools         Installieren Sie die WebVT-Software (PC mit Windows-System)         Wichtige Punkte, die bei der Aktualisierung der Software zu beachten sind         GARANTIE.         Eingeschränkte Hardware-Garantie         Abhilfemaßnahmen	<b>110</b> 110 112 113 114 114 114 114 115 115 115 115
3. SONS 3.1. 3.1.1 3.1.2 3.2. 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3. 3.3.1 3.3.2 3.3.2 3.3.3	STIGES         AUFLADEN DES AKKUS         RDKS-Informationen drucken         Fehlersuche, RDKS-Ventilanzeigeprobleme         AKTUALISIEREN DER FIRMWARE DES GERÄTS         Aktualisieren des RDKS-Tools         Installieren Sie die WebVT-Software (PC mit Windows-System)         Wichtige Punkte, die bei der Aktualisierung der Software zu beachten sind         GARANTIE         Eingeschränkte Hardware-Garantie         Abhilfemaßnahmen         So erhalten Sie Unterstützung bei der Garantie	<b>110</b> 1110 112 113 113 114 114 114 114 115 115 115 115 115 115
3. SONS 3.1. 3.1.1 3.1.2 3.2. 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3. 3.3.1 3.3.2 3.3.2 3.3.3 3.3.4	AUFLADEN DES AKKUS         RDKS-Informationen drucken         Fehlersuche, RDKS-Ventilanzeigeprobleme         AKTUALISIEREN DER FIRMWARE DES GERÄTS         Aktualisieren des RDKS-Tools         Installieren Sie die WebVT-Software (PC mit Windows-System)         Wichtige Punkte, die bei der Aktualisierung der Software zu beachten sind         GARANTIE         Eingeschränkte Hardware-Garantie         Abhilfemaßnahmen         So erhalten Sie Unterstützung bei der Garantie         Beschränkung der Haftung	110           110           112           113           114           114           114           114           115           115           115           115           115           115           116
3. SONS 3.1. 3.1.1 3.1.2 3.2. 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3. 3.3. 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5	AUFLADEN DES AKKUS         RDKS-Informationen drucken         Fehlersuche, RDKS-Ventilanzeigeprobleme         AKTUALISIEREN DER FIRMWARE DES GERÄTS         Aktualisieren des RDKS-Tools         Installieren Sie die WebVT-Software (PC mit Windows-System)         Wichtige Punkte, die bei der Aktualisierung der Software zu beachten sind         GARANTIE         Eingeschränkte Hardware-Garantie         Abhilfemaßnahmen         So erhalten Sie Unterstützung bei der Garantie         Beschränkung der Haftung         Dauer der stillschweigenden Garantien	110           111           112           113           114           114           114           114           115           115           115           115           115           115           116           116
3. SONS 3.1. 3.1.1 3.1.2 3.2. 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3. 3.3.1 3.3.2 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6	STIGES         AUFLADEN DES AKKUS         RDKS-Informationen drucken         Fehlersuche, RDKS-Ventilanzeigeprobleme         AKTUALISIEREN DER FIRMWARE DES GERÄTS         Aktualisieren des RDKS-Tools         Installieren Sie die WebVT-Software (PC mit Windows-System)         Wichtige Punkte, die bei der Aktualisierung der Software zu beachten sind         GARANTIE         Eingeschränkte Hardware-Garantie         Abhilfemaßnahmen         So erhalten Sie Unterstützung bei der Garantie         Beschränkung der Haftung         Dauer der stillschweigenden Garantien         Nationale gesetzliche Rechte	110         111         112         113         113         114         114         114         114         115         115         115         115         115         115         116         116         116         116
3. SONS 3.1. 3.1.1 3.1.2 3.2. 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3. 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7	AUFLADEN DES AKKUS         RDKS-Informationen drucken         Fehlersuche, RDKS-Ventilanzeigeprobleme         AKTUALISIEREN DER FIRMWARE DES GERÄTS         Aktualisieren des RDKS-Tools         Installieren Sie die WebVT-Software (PC mit Windows-System)         Wichtige Punkte, die bei der Aktualisierung der Software zu beachten sind         GARANTIE         Eingeschränkte Hardware-Garantie         Abhilfemaßnahmen         So erhalten Sie Unterstützung bei der Garantie         Beschränkung der Haftung         Dauer der stillschweigenden Garantien         Nationale gesetzliche Rechte         Keine weiteren Garantien	110         111         112         113         113         114         114         114         114         114         115         115         115         115         115         116         116         116         116         116
3. SONS 3.1. 3.1.1 3.1.2 3.2. 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3. 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8	AUFLADEN DES AKKUS         AUFLADEN DES AKKUS         RDKS-Informationen drucken         Fehlersuche, RDKS-Ventilanzeigeprobleme         AKTUALISIEREN DER FIRMWARE DES GERÄTS         Aktualisieren des RDKS-Tools         Installieren Sie die WebVT-Software (PC mit Windows-System)         Wichtige Punkte, die bei der Aktualisierung der Software zu beachten sind         GARANTIE         Eingeschränkte Hardware-Garantie         Abhilfemaßnahmen         So erhalten Sie Unterstützung bei der Garantie         Beschränkung der Haftung         Dauer der stillschweigenden Garantien         Nationale gesetzliche Rechte         Keine weiteren Garantien	110         111         112         113         113         114         114         114         114         114         115         115         115         115         115         116         116         116         116         116         116         116         116
3. SONS 3.1. 3.1.1 3.1.2 3.2. 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3. 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.4.	AUFLADEN DES AKKUS         RDKS-Informationen drucken         Fehlersuche, RDKS-Ventilanzeigeprobleme         AKTUALISIEREN DER FIRMWARE DES GERÄTS         Aktualisieren des RDKS-Tools         Installieren Sie die WebVT-Software (PC mit Windows-System)         Wichtige Punkte, die bei der Aktualisierung der Software zu beachten sind         GARANTIE         Eingeschränkte Hardware-Garantie         Abhilfemaßnahmen         So erhalten Sie Unterstützung bei der Garantie         Beschränkung der Haftung         Dauer der stillschweigenden Garantien         Nationale gesetzliche Rechte         Keine weiteren Garantien         Gewährleistungsfrist	110         110         112         113         114         114         114         114         115         115         115         115         115         116         116         116         116         116         117
3. SONS 3.1. 3.1.1 3.1.2 3.2. 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3. 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.4. 3.4.1	AUFLADEN DES AKKUS         RDKS-Informationen drucken         Fehlersuche, RDKS-Ventilanzeigeprobleme         AKTUALISIEREN DER FIRMWARE DES GERÄTS         Aktualisieren des RDKS-Tools         Installieren Sie die WebVT-Software (PC mit Windows-System)         Wichtige Punkte, die bei der Aktualisierung der Software zu beachten sind         GARANTIE         Eingeschränkte Hardware-Garantie         Abhilfemaßnahmen         So erhalten Sie Unterstützung bei der Garantie         Dauer der stillschweigenden Garantien         Nationale gesetzliche Rechte         Keine weiteren Garantien         Gewährleistungsfrist         SICHERHEITSVORKEHRUNGEN         Betriebsumgebung	110         110         112         113         114         114         114         114         114         115         115         115         115         115         116         116         116         116         117         117
3. SONS 3.1. 3.1.1 3.1.2 3.2. 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3. 3.3. 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.4. 3.4.1 3.4.2	AUFLADEN DES AKKUS         RDKS-Informationen drucken         Fehlersuche, RDKS-Ventilanzeigeprobleme         AKTUALISIEREN DER FIRMWARE DES GERÄTS         Aktualisieren des RDKS-Tools         Installieren Sie die WebVT-Software (PC mit Windows-System)         Wichtige Punkte, die bei der Aktualisierung der Software zu beachten sind         GARANTIE         Eingeschränkte Hardware-Garantie         Abhilfemaßnahmen         So erhalten Sie Unterstützung bei der Garantie         Dauer der stillschweigenden Garantien         Nationale gesetzliche Rechte         Keine weiteren Garantien         Gewährleistungsfrist         SICHERHEITSVORKEHRUNGEN         Betriebsumgebung         Über das Laden	110         111         112         113         114         114         114         114         114         115         115         115         115         115         116         116         116         117         117
3. SONS 3.1. 3.1.1 3.1.2 3.2. 3.2. 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3. 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.4. 3.4.1 3.4.2 3.4.3	AUFLADEN DES AKKUS         RDKS-Informationen drucken         Fehlersuche, RDKS-Ventilanzeigeprobleme         AKTUALISIEREN DER FIRMWARE DES GERÄTS         Aktualisieren des RDKS-Tools         Installieren Sie die WebVT-Software (PC mit Windows-System)         Wichtige Punkte, die bei der Aktualisierung der Software zu beachten sind         GARANTIE.         Eingeschränkte Hardware-Garantie         Abhilfemaßnahmen         So erhalten Sie Unterstützung bei der Garantie         Beschränkung der Haftung.         Dauer der stillschweigenden Garantien.         Nationale gesetzliche Rechte         Keine weiteren Garantien.         SICHERHEITSVORKEHRUNGEN         Betriebsumgebung.         Über das Ladegerät	110         111         112         113         114         114         114         114         114         115         115         115         115         116         116         116         117         117         117         117         117
3. SONS 3.1. 3.1.1 3.1.2 3.2. 3.2. 3.2. 3.2.3 3.3. 3.3.1 3.3.2 3.3. 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.4. 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4	AUFLADEN DES AKKUS         RDKS-Informationen drucken         Fehlersuche, RDKS-Ventilanzeigeprobleme         AKTUALISIEREN DER FIRMWARE DES GERÄTS         Aktualisieren des RDKS-Tools         Installieren Sie die WebVT-Software (PC mit Windows-System)         Wichtige Punkte, die bei der Aktualisierung der Software zu beachten sind         GARANTIE         Eingeschränkte Hardware-Garantie         Abhilfemaßnahmen         So erhalten Sie Unterstützung bei der Garantie         Beschränkung der Haftung         Dauer der stillschweigenden Garantien.         Nationale gesetzliche Rechte         Keine weiteren Garantien         Gewährleistungsfrist         SICHERHEITSVORKEHRUNGEN         Betriebsumgebung         Über das Ladegerät         Über das Ladegerät	110         111         112         113         113         114         114         114         114         114         114         115         115         115         115         116         116         116         116         116         117         117         117         117         117         117         117         117

# 1. Benutzerhandbuch

# 1.1. Spezifikationen

Akku-Typ	Wiederaufladbarer Li-Po 4.2V 3000mAh
Lebensdauer der Batterie	Ungefähr 1.000 Aktivierungen pro voller Ladung
Abmessungen (L, B, T)	20,0 cm x 12,0 cm x 4,0 cm (7,9" x 4,7" x 1,6")
Material des Gehäuses	Hochschlagfestes ABS
Antwortfrequenz	Frequenzen: 315 MHz und 433,92 MHz (unterstützt die meisten spezifischen Frequenzen).
Anzeige für schwache Batterie	LCD-Bargraph-Anzeige
Gewicht	Ca. 2 lbs.
Temperatur	Betrieb: -20°C bis +45°C (-4°F bis 131°F) Lagerung: -20°C bis +45°C (-4°F bis 131°F)
Höhenlage	Maximale Betriebshöhe: 3000m (10000ft)
Umwelt	Verwendung im Innen-/Außenbereich (<8 0% Luftfeuchtigkeit)



#### Inhalt des Produkts:

- RDKS-Gerät
- USB-Kabel fürWebVT-Synchronisierung und Aufladen
- RJ45-Kabel für OBD-II-Modulanschluss
- OBD-II-Modul
- Stromversorgung

#### **Optionales Zubehör:**

• Reifenprofiltiefenmesser (TTD)

# **1.1 Wichtige Sicherheitshinweise**

Werfen Sie dieses Handbuch nicht weg. Bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen:

- Teil 15 der US FCC-Vorschriften,
- CE / CEM-Normen,
- RoHS-Normen.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Punkten:

- 1. Dieses Gerät verursacht keine schädlichen Interferenzen, und
- 2. Dieses Gerät kann durch jede Art von Interferenz beeinträchtigt werden, einschließlich Interferenzen, die eine Fehlfunktion verursachen können.

3.

**VORSICHT:** Dieses Produkt sendet elektromagnetische und elektronisch erzeugte Wellen aus, die den sicheren Betrieb von Herzschrittmachern beeinträchtigen können.

Personen mit Herzschrittmachern sollten dieses Produkt nicht verwenden.



#### **VORSICHT!**



Tragen Sie eine Schutzbrille (Benutzer und Umstehende).

Lesen Sie vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung.

Nicht an spannungsführenden Stromkreisen verwenden.

Gefahr des Verhedderns und Strangulierens.

Lesen Sie die Garantie-, Sicherheits- und Recyclinginformationen zu diesem Produkt am Ende dieser Bedienungsanleitung.

# 1.2. Warnungen

#### LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH

Das Gerät wurde so konzipiert, dass es robust, langlebig, sicher und zuverlässig ist, wenn es richtig eingesetzt wird.

- Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch alle nachstehenden Anweisungen.
- Befolgen Sie stets diese Sicherheitshinweise.
- Wenn Sie Fragen zur sicheren Verwendung dieses Geräts haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

### 1.2.1. Lesen Sie alle Anweisungen

- Alle in diesem Handbuch enthaltenen Warnhinweise zum Gerät müssen beachtet werden.
- Alle Betriebsanweisungen sollten befolgt werden.

## **1.2.2.** Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf

Bewahren Sie die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

### 1.2.3. Beachten Sie die Warnungen

Um dieses Gerät sicher zu benutzen, müssen Sie und alle umstehenden Personen:

- eine Schutzbrille tragen,
- vor Gebrauch die Gebrauchsanweisung lesen,
- nicht an spannungsführenden Stromkreisen verwenden,
- Achten Sie auf die Gefahr des Verhedderns und Strangulierens.

# 1.2.4. Reinigung

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch oder gegebenenfalls mit einem leicht feuchten Tuch.

Verwenden Sie keine scharfen chemischen Lösungsmittel wie Aceton, Verdünner, Bremsenreiniger, Alkohol usw., da diese das Gerät beschädigen können.

# 1.2.5. Wasser und Luftfeuchtigkeit

Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn die Möglichkeit besteht, dass es mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt oder darin eingetaucht wird. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät.

# 1.2.6. Lagerung

Lagern oder benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es direktem Sonnenlicht, Hitze oder übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

## 1.2.7. Verwendung

Um die Brandgefahr zu verringern:

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten,
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die Gefahr besteht, explosiven Gasen oder Dämpfen ausgesetzt zu sein,
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern,
- betreiben sie das gerät nicht, wenn die batterieabdeckung entfernt ist.

# 1.3. Wichtige Funktionen





# 1.3.1. Symbole in der Statusleiste (am oberen Rand des Bildschirms)

Die Statusleiste befindet sich am oberen Bildschirmrand des Geräte. Die darin enthaltenen Symbole geben Auskunft über den Status des Geräte. Diese Symbole haben die folgenden Bedeutungen:



Das Gerät wird in einen USB-Anschluss eingesteckt



Das OBD-II-Modul wird in das Gerät eingesteckt



Das Gerät ist mit WiFi verbunden



Das Tool ist über eine WiFi-Verbindung mit WebVT verbunden



Ein neues Update ist verfügbar (WiFi-Verbindung erforderlich)

Batterieladeanzeige



Das optionale Zubehörteil TTD (Tire Tread Depth) wird an das Gerät angeschlossen

# **1.3.2.** Aktionsleistensymbole (unten auf dem Bildschirm)

Die Aktionsleiste befindet sich am unteren Rand des Bildschirms. Die darin enthaltenen Symbole zeigen die verschiedenen Aktionen an, die je nach dem Kontext, in dem das Gerät verwendet wird, zur Verfügung stehen. Diese Symbole haben die folgenden Bedeutungen:



Zurück zum Startbildschirm



Sensordaten an die ECU senden



Daten von den angezeigten Sensoren löschen



Auftragsinformationen bearbeiten/hinzufügen



Sensoren klonen



Fahrzeugdaten in der Geräthistorie speichern



Anzeige des Bildschirms für die Reifenprofiltiefe (TTD)



Zurück zum Fahrzeugbildschirm



Drucken der auf dem Bildschirm angezeigten Sensorinformationen

# 1.4. Einschalten des Geräts

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.



Nach ein paar Sekunden erscheint das Hauptmenü.

Das Gerät ist betriebsbereit.



# Für die Region Nordameriknur

Wenn die Region Nordamerika ausgewählt ist, wird das Symbol **Suchen** im Hauptmenü durch das Symbol **Anhänger RDKS** ersetzt.

Zum Ausschalten Halten Sie zum Ausschalten des Geräts die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.



# 1.5. Betriebsanleitung

# 1.5.1. Positionierung des Geräte

Das Gerät:

- liest und diagnostiziert RDKS-Sensoren,
- setzt die ECU des Fahrzeugs über die OBD-II-Schnittstelle zurück,
- sendet Sensordaten an das System.

Die folgende Abbildung zeigt, wie das geht:

- positionieren Sie das Gerät zum Lesen eines RDKS-Sensors,
- Schließen Sie das optionale OBD-Modul an den OBD-II-Anschluss des Fahrzeugs an.



**Bitte beachten Sie**: Wenn sich das Fahrzeug im "Lernmodus" befindet, bestätigen einige Fahrzeuge durch eine Reihe von Pieptönen, dass die Sensorinformationen mit dem RDKS-System kommuniziert wurden.

# 1.5.2. Serviceverfahren

#### 1.5.2.1. Sensoren prüfen

Bevor Sie die Reifen/Räder warten, müssen Sie alle RDKS-Sensoren des Fahrzeugs mit dem Gerät auslesen, um sicherzustellen, dass die RDKS-Sensoren ordnungsgemäß funktionieren.



Dadurch werden alle Bedenken hinsichtlich ihrer ordnungsgemäßen Funktionsweise ausgeräumt und ein vorbeugender Austausch von

beschädigten oder defekten Sensoren ermöglicht. Durch dieses Verfahren werden die Fahrzeugeinstellungen nicht geändert. Um die RDKS-Einstellungen eines Fahrzeugs zu ändern, muss das Fahrzeug in den Lernmodus versetzt werden. Dieses Verfahren hat keinen Einfluss auf die RDKS-Einstellungen des Fahrzeugs.

Sobald die RDKS-Sensoren des Fahrzeugs ausgelesen wurden, können Sie die Räder oder Reifen warten.

#### 1.5.2.2. RDKS-Sensoren neu einlernen

Je nach Marke, Modell und Baujahr des Fahrzeugs liefert das Tool Informationen darüber, welches Verfahren zum Neulernen der RDKS-Sensoren zu verwenden ist. Dies kann sein:



- Automatisches Umlernverfahren,
- Manuelles Umlernverfahren,
- OBD-II-Neulernverfahren.

Für manuelle und OBD-II-Neulernverfahren folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des Tools. Siehe auch RDKS-Wartung auf Seite 29.

Einige Fahrzeuge haben ein automatisches Neulernverfahren, das das RDKS-System automatisch zurücksetzt, wenn das Fahrzeug gefahren wird. Wir empfehlen Ihnen jedoch, jeden Sensor ein letztes Mal auszulösen, um sicherzustellen, dass er richtig funktioniert.

# 2. Verwendung des TOOL

# WICHTIG

Die fahrzeugspezifischen Informationen in diesem Handbuch dienen als Beispiel und können nicht die Anweisungen darstellen, die für jede Marke und jedes Modell des Fahrzeugs gelten. Bei der Verwendung der verschiedenen Funktionen des RDKS-Tools ist es wichtig, die Anweisungen auf dem Bildschirm und/oder die Informationen im Handbuch des Fahrzeugs zu beachten.

Warnung! Um den besten Messwert von den RDKS-Sensoren zu erhalten, richten Sie die Antenne des Geräts durch die Seitenwand des Reifens auf den Sensor, nicht direkt durch die Felge.

#### 2.1. **TPM** prüfen

Dieser Abschnitt bezieht sich auf das Auslesen aller Sensoren eines Fahrzeugs sowie die Neuprogrammierung der RDKS-Sensordaten im Bordcomputer (ECU) des Fahrzeugs über den OBD-II-Anschluss.

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Symbol TPM prüfen auszuwählen.







# 2.1.1. Auswahl des Fahrzeugmodells

# Bezieht sich nur auf die Region Amerika

Wenn die Region **Amerika** ausgewählt ist, müssen Sie eines der beiden folgenden Symbole auswählen:

- Manuell zur Auswahl des Fahrzeugmodells aus einer Liste von Fahrzeugen
- **VIN scannen** um den Barcode der VIN-Nummer des Fahrzeugs zu scannen Nummer.

Drücken Sie **OK**, um Ihre Wahl zu bestätigen.



Verwenden Sie die Pfeiltasten, um den Fahrzeughersteller auszuwählen. Drücken Sie **OK**, um Ihre Wahl zu bestätigen.



Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Fahrzeugmodell auszuwählen. Drücken Sie **OK**, um Ihre Wahl zu bestätigen.

	ΤΟΥΟΤΑ		
Auris/Touring Sp.	GR 86	Land Cruiser 200	
Avensis	GR Supra	Land Cruiser Pr.	OK
AYGO	GT86 Coupe	Mirai (JPD10)	
Camry	HiAce	Mirai (JPD20)	= weiter
C-HR SUV	Highlander/Kluger	Prius 3/Prius +	
Corolla (E170)	Highlander (XU70)	Prius 4/Prius +	
Corolla 210/T.S.	Hilux Pick-up	PROACE	C C D
FJ Cruiser	iQ	PROACE 2/Verso	
MODE	ll Wählen, ok drü	CKEN	= zurück

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Fahrzeugjahr auszuwählen. Drücken Sie **OK**, um Ihre Wahl zu bestätigen.

		TOYOTA/Camry		
	2018			
	2019			OK
	2020			
	2021			= weiter
	2022			
	JAHR WÄHLEN, OK I	DRÜCKEN	VIN	= zurück

Wenn das Jahr, in dem das Fahrzeug in Betrieb genommen wurde, unbekannt ist, wählen Sie das **VIN** in der unteren rechten Ecke des Bildschirms mit den Pfeiltasten. Drücken Sie **OK**, um Ihre Wahl zu bestätigen.



Suchen Sie die Positionen der Fahrgestellnummer (VIN) des ausgewählten Fahrzeugs anhand des Diagramms auf dem Bildschirm.



Identifizieren Sie das 10<sup>th</sup>. Zeichen der Fahrgestellnummer. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um dieses zehnte Zeichen auf der Tastatur auszuwählen, die auf dem Bildschirm Ihres Tools angezeigt wird. Drücken Sie **OK**, um Ihre Wahl zu bestätigen.



Drücken Sie OK, um Ihre Wahl erneut zu bestätigen.



Das Tool zeigt das Modelljahr des Fahrzeugs an. Drücken Sie **OK**, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.



Je nach ausgewähltem Fahrzeug müssen Sie die Anzahl der mit RDKS-Sensoren ausgestatteten Räder angeben (4 oder 5 Räder).



## 2.1.2. Sonderfall für Fahrzeuge mit indirektem RDKS

Fahrzeuge mit einem indirekten RDKS-System (d.h. ohne Sensor in den Reifen) (d.h. ohne Sensor in den Reifen) sind ebenfalls in der Datenbank des Tools enthalten. Im Folgenden finden Sie die für diese Fahrzeuge spezifischen Verfahren zum Neulernen.

Bei einem Fahrzeug mit indirekter Reifendrucküberwachung müssen Sie das Modelljahr des Fahrzeugs angeben. Verwenden Sie dazu die Pfeiltasten und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.

VOLKSWAGEN/Golf	7 🛄	
2014 Indirect TPMS 2015 Indirect TPMS 2016 Indirect TPMS 2017 Indirect TPMS		
2018 Indirect TPMS 2019 Indirect TPMS		
		C
JAHR WÄHLEN, OK DRÜCKEN	VIN	= zurück

Das Tool zeigt dann das zu befolgende Umlernverfahren an. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben und nach unten, um durch den Bildschirm zu blättern und das vollständige Verfahren zu lesen.



# 2.1.3. Sensoren ablesen

Das Tool ist bereit, die RDKS-Sensoren zu lesen, sobald Sie ein Fahrzeugmodell ausgewählt haben.

Die Sensoren werden gelesen, beginnend mit dem linken Vorderrad, gefolgt vom rechten Vorderrad, dem rechten Hinterrad und dem linken Hinterrad und endend mit dem Reserverad, wenn Sie im vorherigen Schritt angegeben haben, dass das Fahrzeug 5 Räder mit RDKS-Sensoren hat.

Platzieren Sie das Gerät in der Nähe der Seitenwand des **linken** Vorderreifens auf Höhe des **linken** Vorderradventils und drücken Sie dann die Taste **Sensor lesen**, um aus dem Standby-Modus zu kommen und den Sensor zu lesen.





Platzieren Sie das Gerät in der Nähe der Seitenwand des **rechten** Vorderreifens auf Höhe des **rechten** Vorderradventils und drücken Sie dann die Taste **Sensor lesen**, um den Standby-Modus zu verlassen und den Sensor zu lesen.

Drücken Sie **OK**, um zum nächsten Sensor zu gelangen.

Wiederholen Sie die gleichen Schritte für das **rechte** Hinterrad, das **linke** Hinterrad und das Reserverad, wenn Sie angegeben haben, dass das Fahrzeug 5 RDKS-Sensoren hat.



(Ersatzrad)

Wenn ein RDKS-Sensor nicht aus dem Standby-Modus geholt werden kann oder nicht gelesen werden kann, zeigt das Gerät die Meldung **Kein Sensor erkannt**. In diesem Fall können Sie:

• Versuchen Sie, den Sensor erneut zu lesen, indem Sie die Taste "Sensor iesen" drücken.

- durch Drücken der Abwärtspfeiltaste zum nächsten Rad wechseln
- den Vorgang der RDKS-Sensorablesung durch Drücken der Taste C beenden





Zurückgehen und die Daten speichern oder löschen

# 2.1.4. Neuprogrammierung der ECU mit dem OBD-II-Modul

Neuprogrammierung des Bordcomputers (ECU) des Fahrzeugs mit Hilfe des OBD-II Modul besteht darin, die Daten des RDKS-Sensors des Fahrzeugs in die ECU des Fahrzeugs zu kopieren. Um dies zu tun, ist es notwendig,:

- lesen Sie die Daten des RDKS-Sensors mit dem Gerät wie im Abschnitt Sensoren ablesen auf Seite 22
- das Gerät über das OBD-II-Modul an den OBD-II-Anschluss des Fahrzeugs anschließen
- Übertragung von Daten vom Gerät zur ECU des Fahrzeugs.

Wenn die IDs für alle Sensoren gelesen und auf dem Bildschirm angezeigt wurden, schließen Sie das **OBD-II** Modul an das Gerät an. Das OBD-II-Symbol erscheint auf dem Bildschirm, um die Verbindung mit dem Modul zu bestätigen.



Stecken Sie dann das OBD-II-Modul in den OBD-II-Anschluss des Fahrzeugs und schalten Sie die Zündung ein.









Bevor Sie fortfahren, werden Sie zur Bestätigung aufgefordert.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Kästchen mit dem Häkchen aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.



Bitte beachten Sie: Lassen Sie den Motor ausgeschaltet, während Sie die Zündung eingeschaltet lassen.



Drücken Sie den Pfeil nach rechts, um Fahrzeuge mit Rechtslenkung anzuzeigen.



Drücken Sie die linke Pfeiltaste, um zu den Fahrzeugen mit Linkslenkung zurückzukehren.



Drücken Sie die Taste OK, um den Vorgang zu starten.

Die Datenübertragung beginnt. Die folgenden Meldungen werden kurz angezeigt:

- VERBINDET
- ÜBERTRAGUNG OK
- VERIFY OK
- ERFOLGREICHE ÜBERTRAGUNG

Die Informationsübertragung an den Bordcomputer des Fahrzeugs ist erfolgreich verlaufen. Das OBD-II-Modul kann dann vom OBD-II-Stecker des Fahrzeugs abgezogen werden.



### 2.1.4.1. OBD-II-Fehler: Beschreibungen und Lösungen

Im Falle eines Fehlers überprüfen Sie zunächst, ob das Logo oben links auf dem Bildschirm des Geräts korrekt angezeigt wird. Dies bedeutet, dass Ihr Gerät ordnungsgemäß mit dem OBD-Modul verbunden ist. Falls nicht:

- Versuchen Sie, das OBD-II-Modul abzustecken und wieder einzustecken.
- Sie können auch versuchen, das Programm **neu zu starten** (aus- und wieder einschalten).

Wenn die LED am OBD-II Modul rot blinkt:

- das OBD-II-Modul sowohl vom Fahrzeug als auch vom Gerät abtrennen
- ein paar Sekunden warten
- das OBD-II-Modul wieder in das Gerät einstecken
- Das OBD-II Modul sollte dann den normalen Betrieb wieder aufnehmen und die LED sollte etwa einmal pro Sekunde **grün** blinken.

Wenn die Meldung "Verbindung prüfen / Zündung ein" angezeigt wird

- prüfen, ob das OBD-II-Modul korrekt an das Fahrzeug angeschlossen ist
- Prüfen Sie, ob die Zündung auf Position I (Zubehör) steht.

Wenn die beiden oben genannten Punkte in Ordnung sind:

- Prüfen Sie die Batteriespannung; die Fahrzeugbatterie muss ausreichend geladen sein, um das RDKS-System neu zu programmieren
- Überprüfen Sie, ob Sie die neueste Version der Firmware des Geräts haben, und aktualisieren Sie sie gegebenenfalls. Lesen Sie dazu den Abschnitt Aktualisieren auf Seite 114
- Prüfen Sie, dass das diagnostizierte Fahrzeug keinen alternativen Umlernmodus vorschlägt (automatische oder manuelle Umlernung).

# 2.1.5. Personalisierung und Speicherung von Fahrzeugdaten

Mit dieser Funktion können die bei der Fahrzeugdiagnose erfassten Daten angepasst und gespeichert werden. Der **Kundenname**, das **Kennzeichen**, die **Seriennummer (VIN)** und der **Kilometerstand** können eingegeben und gespeichert werden. Sie können diese Daten auch mit dem optionalen Drucker ausdrucken.

	TC	ΟΥΟΤΑ	/Camry/20	22				
			Sensorauslö	sung	💿 dr	ücke	n	
	2.35 2.43	3	ID	Bar	MHz	°C	BAT	OK
		٧L	BA2212A3	2.35	433	20	ОК	
Wählen Sie		VR	AA32CB21	2.43	433	20	ОК	= weiter
die Schaltfläche	2.40	HR	BB32F12E	2.42	433	21	ОК	
Bearbeiten.		HL	BACA1337	2.40	433	20	ОК	
11	2.39	ER	ABCA12D4	2.39	433	21	ОК	
C.	Ć	» =			Ê	i 1	Â	= zurück
								•











= zurück

Die folgenden Schaltflächen helfen Ihnen bei der Eingabe der Kundendaten:



Bestätigen Sie die Eingabe in einem Feld



Das zuletzt eingegebene Zeichen löschen



Umschalten der Tastatur zwischen Kleinbuchstaben, Ziffern und Großbuchstaben



Im Eingabefeld nach links bewegen



Im Eingabefeld nach rechts gehen



Raumfahrt-Charakter

Wenn Sie die Eingabe der Kundendaten abgeschlossen haben, erscheint der Bildschirm des Tools wie im folgenden Beispiel. Beachten Sie, dass Sie nicht alle Felder ausfüllen müssen.



um das Feld oder das Symbol auszuwählen

	JOB INFO		
KUNDE	LEEROY JENKINS		
NUMMERNSCHILD	ABC-1337		OK
VIN #	8HGBH41JXNN109186		
KILOMETERSTAND	11000		= weiter
			C
	1 1 1	~	= zurück

Diese Informationen sind besonders nützlich, wenn Sie die Suchfunktion des Tools verwenden. Siehe dazu den Abschnitt Aktualisieren auf Seite 114.

# 2.2. RDKS-Wartung

Dieser Abschnitt behandelt die Wartung der RDKS-Sensoren sowie zusätzliche Funktionen



Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Symbol Service auszuwählen.



# 2.2.1. Auswahlmodus für Marke, Modell und Jahr des Fahrzeugs

Geben Sie die Marke, das Modell und das Jahr des Fahrzeugs entweder manuell oder mit Hilfe des Barcodes ein, der der Fahrzeug-VIN entspricht.

*Hinweis*: Das Lesen der VIN (Barcode der Fahrzeug-Seriennummer) ist nur in Nordamerika möglich.



# 2.2.2. Fahrzeughersteller auswählen



E	AHRZEUG AUSWAHL		
POLESTAR	SEAT	TESLA	
PORSCHE	SKODA	ΤΟΥΟΤΑ	OK
QOROS	SMART	TRIUMPH	OIL
RAM TRUCK	SSANGYONG	VAUXHALL	- weiter
RENAULT	STREETSCOOTER	VOLKSWAGEN	
RETROFIT	SUBARU	VOLVO	Ce
ROLLS-ROYCE	SUZUKI MOTOR		
SAAB	TATA MOTORS		= zurück
MARKE	Landon		

# 2.2.3. Fahrzeugmodell auswählen



	IUIUIA	<u>ш</u>	
Auris/Touring Sp.	GR 86	Land Cruiser 200	
Avensis	GR Supra	Land Cruiser Pr.	OK
AYGO	GT86 Coupe	Mirai (JPD10)	On
Camry	HiAce	Mirai (JPD20)	- weiter
C-HR SUV	Highlander/Kluger	Prius 3/Prius +	
Corolla (E170)	Highlander (XU70)	Prius 4/Prius +	C
Corolla 210/T.S.	Hilux Pick-up	PROACE	
J Cruiser	iQ	PROACE 2/Verso	– zurück
MODEL	- 201001		

TOVOTA

# 2.2.4. Baujahr auswählen



# 2.3. Wählen Sie eine Dienstleistung

Dieser Abschnitt betrifft die auf dem Gerät verfügbaren Wartungsdienste. **Hinweis: Der in diesem Abschnitt gezeigte Wartungsbildschirm ist ein Beispiel für die verfügbaren Funktionen, nicht alle Fahrzeuge verfügen über die gleichen Funktionen.** Die folgenden Wartungsdienste sind verfügbar:

- Prozeduren neu lernen
- DTC-Lesung
- ECU entriegeln
- Keyob Test
- Teile-Suche
- Hilfe
- Plakat-Einstellung

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um eine Wartungsleistung auszuwählen.



#### 2.3.1. Neu lernen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie vorgehen müssen, um neue Sensoren in das Fahrzeug einzulernen.



**OBDII-Freigaben** 



#### ANLERNVERFAHREN

Folgen Sie den Anweisunge n auf dem Bildschirm.

Wählen Sie NEXT um den Rest zu lesen. Wenn das Fahrzeug mit einem MAIN/2nd-Wahlschalter ausgestattet ist, vergewissern Sie sich, dass sich der Schalter in der Position UP befindet (das System ist im MAIN Modus) 1/7-Einstellen des Reifendrucks 2/7-Lesen der linken vorderen Sensor ID's 3/7-Wiederholen Sie das Verfahren für RF/RR/LR-Reifen 4/7-Die Zündung durch zweimaliges Drücken von ON/START einschalten 5/7-Verbinden Sie das OBDII-Kabel/Modul mit dem



Das Gerät ist bereit, den ersten Sensor zu lesen.





um aus dem Standby-Modus zu kommen und den Sensor zu lesen Wenn die IDs für alle Sensoren gelesen und auf dem Bildschirm angezeigt wurden, schließen Sie das **OBD-II** Modul an das Gerät an. Das OBD-II-Symbol erscheint auf dem Bildschirm, um die Verbindung mit dem Modul zu bestätigen.



Stecken Sie dann das OBD-II-Modul in den OBD-II-Anschluss des Fahrzeugs und schalten Sie die Zündung ein.



Bevor Sie fortfahren, werden Sie zur Bestätigung aufgefordert.

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Häkchen zu setzen, und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.



Bitte beachten Sie: Lassen Sie den Motor ausgeschaltet, während Sie die Zündung eingeschaltet lassen.



Drücken Sie den Pfeil nach rechts, um Fahrzeuge mit Rechtslenkung anzuzeigen.



Drücken Sie die linke Pfeiltaste, um zu den Fahrzeugen mit Linkslenkung zurückzukehren.



Drücken Sie die OK-Taste, um den Vorgang zu starten.

Die Datenübertragung beginnt. Die folgenden Meldungen werden kurz angezeigt:

- VERBINDET
- ÜBERTRAGUNG OK
- VERIFY OK
- ERFOLGREICHE ÜBERTRAGUNG

Die Informationsübertragung an den Bordcomputer des Fahrzeugs ist erfolgreich verlaufen. Das OBD-II-Modul kann dann vom OBD-II-Stecker des Fahrzeugs abgezogen werden.



Manuelle Freigaben


Folgen Sie



den		
Anweisunge	ANLERNVERFAHREN 🊥	
n auf dem Bildschirm, um das Fahrzeug in den Lernmodus zu	1/12-Reifendruck einstellen 2/12-Feststellbremse anziehen 3/12-Die Zündung auf AUS stellen, dann das Bremspedal drücken und das Bremspedal drücken und loslassen 4/12-Schnell die Zündung von OEE auf BLIN (Motor aus)	OK = weiter
versetzen.	drehen AUS) 3 Mal drehen (in RUN-Stellung anhalten)	J
Wählen Sie	5/12-Das Bremspedal betätigen und loslassen	= zurück
NEXT	▼ WEITER, OK DRUCKEN	
um den Rest		
zu lesen.		



Das Gerät ist bereit, den ersten Sensor zu lesen.

Lesen Sie jeden Sensor in der in der Anleitung angegebenen Reihenfolge ab. Sobald der letzte Sensor ausgelesen wurde, hupt die Hupe zweimal und zeigt damit an, dass das Neulernen erfolgreich durchgeführt wurde



# 2.3.2. Lesen von RDKS-DTC-Fehlercodes

DTC steht für Diagnostic Trouble Codes (Fehlercodes).

Mit dieser Funktion können die RDKS-Fehlercodes gelesen und gelöscht werden

RE



Schließen Sie das OBD-II-Modul an den OBD-II-Anschluss des Fahrzeugs Anschluss an und schalten Sie die Zündung ein.



Alle vorhandenen Codes werden auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die Taste CLR, um alle Codes zu löschen.

	RDKS DTC		
C2141/41	ID1-Fehler des Senders		
C2144/44			
	C	LR	Â

## 2.3.3. RDKS-ECU entriegeIn

Die ECU-Entriegelungsfunktion ist nur für Toyota- und Lexus-Fahrzeuge verfügbar. Diese Funktion setzt die RDKS-ECU des Fahrzeugs zurück. Nachdem die Anweisung an das System gesendet wurde, kehrt das Tool automatisch zum RDKS-Servicebildschirm zurück.





Schließen Sie das OBD-II-Modul an den OBD-II-Anschluss des Fahrzeugs an und schalten Sie dann die Zündung ein.



Wenn das RDKS-System des Fahrzeugs zurückgesetzt wurde, kehrt das Tool zum RDKS-Servicebildschirm zurück.

## 2.3.4. Schlüsselanhängertest

Diese Funktion misst die Signalstärke der Funkfrequenz (RF) des Schlüsselanhängers.





Je nach Marke und Modell des ausgewählten Fahrzeugs fordert das Tool Sie auf, die Kommunikationsfrequenz für den zu prüfenden Schlüsselanhänger auszuwählen.





Folgen Sie Anweisungen auf dem Bildschirm.



Das Gerät wartet auf ein Signal und zeigt dann die Stärke des empfangenen Signals an.





Ein schwaches Funksignal weist auf eine schwache oder leere Batterie hin. Es wird empfohlen, die Batterie zu ersetzen.

# 2.3.5. Ersatzteile

Diese Funktion bietet Zugang zu einer Ersatzteildatenbank für alle RDKS-Sensoren, die für alle Fahrzeuge auf dem Markt erhältlich sind.





Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Art des gesuchten Ersatzteils in der Datenbank auszuwählen.





# 2.3.6. Hilfe

Diese Funktion bietet dem Benutzer Hilfe bei der Behebung von RDKS-Fehlern











Wählen Sie die Art der Störung

HILFE	<b>,</b>
RDKS Lampe leuchted "dauerhaft" nach Fahrt	
und erfolgreiche Übertragung	OK
RDKS Lampe "blinkt" nach Fahrt	on
und erfolgreicher Übertragung	- woiter
Buchstaben "TPMS" in der Anzeige sind hell	
Sensor nicht gefunden	( C
OBDII Verbindung fehgeschlagen	
	= zurück





Scrollen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um alle Informationen zu lesen



# 2.3.7. Plakat-Einstellung

Mit dieser Funktion können Sie die in der ECU des Fahrzeugs gespeicherten Reifendruck-Referenzwerte über eine OBD-II-Verbindung ändern.



Die Funktion **Placard Adjustment** kann verwendet werden, wenn Reifen mit einem anderen Tragfähigkeitsindex als die Originalreifen gewechselt werden, z. B. Geländereifen, übergroße Reifen oder Niederquerschnittsreifen, um das RDKS-System des Fahrzeugs funktionsfähig zu halten und zu verhindern, dass eine RDKS-Warnung auf dem Armaturenbrett angezeigt wird.

Bitte beachten Sie, dass nach Verwendung dieser Funktion die Reifendruckwerte auf dem am Fahrzeug angebrachten Standardplakat nicht mehr mit den im Steuergerät des Fahrzeugs registrierten Werten übereinstimmen.

Warnung: Wenn Sie die in der ECU des Fahrzeugs gespeicherten Referenzwerte für den Reifendruck ändern, ändern Sie damit auch den Schwellenwert für die Niederdruckwarnung. Achten Sie auf die von Ihnen eingegebenen Werte, um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen.

#### Die Funktion "Placard Value Adjustment" ist nur für bestimmte Fahrzeugmarken verfügbar.

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Symbol **Plakat** auszuwählen.



Bitte lesen Sie die Empfehlungsmeldung, die auf dem Bildschirm des Tools angezeigt wird.

FORD/F-Series/2022 Hinweis: Zur Bestimmung des richtigen Reifendrucks auf der Plakette, befolgen Sie stets die Normen für OK Reifenbelastung und Reifendruck. Halten Sie den Gesamtumfang auf +/- 3 % der Originalgröße und die erforderliche Tragfähigkeit, die auf dem Herstellerschild = weiter Plakette. Lesen Sie in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs nach, wenn Sie Sicherheitshinweise für die Verwendung von Ersatzreifen. = zurück AUSWÄHLEN, OK DRÜCKEN



Schließen Sie das OBD-II Modul an das Gerät an und drücken Sie OK.

Schließen Sie das OBD-II-Modul an den OBD-Anschluss des Fahrzeugs an.





Das Gerät liest die Referenz-RDKS-Daten des Fahrzeugs aus der ECU.



Die in der ECU aufgezeichneten RDKS-Referenzdaten des Fahrzeugs werden auf dem Bildschirm angezeigt.



Verwenden Sie die Pfeiltaste nach oben, um den Referenzdruc kwert der ausgewählte n Räder zu erhöhen, und die Pfeiltaste nach unten, um den Wert



#### zu verringern.

Falls gewünscht, wiederholen Sie den Vorgang für die andere Achse.





Die neuen Referenzdruckwerte werden in der ECU des Fahrzeugs gespeichert. Die Meldung VERIFY OK bestätigt, dass die Daten gespeichert wurden.

FORD/F-Series/2022	
BESTÄTIGEN OK	
ÜBERTRAGUNG IM GANGE, BITTE WARTEN	

# 2.4. Programmierung eines leeren Sensors

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie programmierbare Universalsensoren

Das Gerät ist mit den meisten programmierbaren Universalsensoren kompatibel, die auf dem Ersatzteilmarkt erhältlich sind.



Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Programmsymbol auszuwählen.



# 2.4.1. Auswahl nach Sensorfabrikat



	WÄHLE PROGRAMM		
	Sensor Beispiel 1	Sensor Beispiel 9	
	Sensor Beispiel 2	Sensor Beispiel 10	OK
	Sensor Beispiel 3	Sensor Beispiel 11	
	Sensor Beispiel 4	Sensor Beispiel 12	- weiter
	Sensor Beispiel 5	Sensor Beispiel 13	
Wahlen Sie das Sensorfabrikat	Sensor Beispiel 6	Sensor Beispiel 14	
	Sensor Beispiel 7	Sensor Beispiel 15	
	Sensor Beispiel 8	Sensor Beispiel 16	= zurück

Die abgebildeten Fabrikate sind Beispiele, die Fabrikate variieren je nach Gerätversion.



Wählen Sie die Fahrzeugmark e

	E.	AHRZEUG AUSWAHL		
	POLESTAR	SEAT	TESLA	
	PORSCHE	SKODA	ΤΟΥΟΤΑ	OK
	QOROS	SMART	TRIUMPH	
	RAM TRUCK	SSANGYONG	VAUXHALL	
	RENAULT	STREETSCOOTER	VOLKSWAGEN	= weiter
e	RETROFIT	SUBARU	VOLVO	
(	ROLLS-ROYCE	SUZUKI MOTOR		G
	SAAB	TATA MOTORS		
	MARKE	= zurück		



Wählen Sie das Fahrzeugmodel I

	ΤΟΥΟΤΑ		
Auris/Touring Sp.	GR 86	Land Cruiser 200	(
Avensis	GR Supra	Land Cruiser Pr.	OK
AYGO	GT86 Coupe	Mirai (JPD10)	
Camry	HiAce	Mirai (JPD20)	
C-HR SUV	Highlander/Kluger	Prius 3/Prius +	= weiter
Corolla (E170)	Highlander (XU70)	Prius 4/Prius +	
Corolla 210/T.S.	Hilux Pick-up	PROACE	G
FJ Cruiser	iQ	PROACE 2/Verso	
MODEL	L WÄHLEN, OK DRÜ	CKEN	= zurück



Die Sensormodelle, die mit Ihrer Auswahl kompatibel sind, werden angezeigt. Wählen Sie das Modell, das Sie programmieren möchten.



2.4.2. Auswahl nach Fahrzeugmarke



	POLESTAR	SEAT	TESLA	
	PORSCHE	SKODA	ΤΟΥΟΤΑ	OK
	QOROS	SMART	TRIUMPH	
	RAM TRUCK	SSANGYONG	VAUXHALL	
	RENAULT	STREETSCOOTER	VOLKSWAGEN	= weiter
Wahlen Sie die	RETROFIT	SUBARU	VOLVO	
e	ROLLS-ROYCE	SUZUKI MOTOR		C C )
	SAAB	TATA MOTORS		
	MARK	E WÄHLEN, OK DRÜCI	KEN	= zurück



Wählen Sie das Fahrzeugmodel I

	TOYOTA		
Auris/Touring Sp.	GR 86	Land Cruiser 200	
Avensis	GR Supra	Land Cruiser Pr.	OK
AYGO	GT86 Coupe	Mirai (JPD10)	
Camry	HiAce	Mirai (JPD20)	
C-HR SUV	Highlander/Kluger	Prius 3/Prius +	= weiter
Corolla (E170)	Highlander (XU70)	Prius 4/Prius +	
Corolla 210/T.S.	Hilux Pick-up	PROACE	G
FJ Cruiser	iQ	PROACE 2/Verso	
MODEL	= zurück		



Wählen Sie das Modelljahr des Fahrzeugs



	WÄHLE PROGRAMM		
Wählen Sie das Sensorfabrikat	Sensor Beispiel 1 Sensor Beispiel 2 Sensor Beispiel 3 Sensor Beispiel 4 Sensor Beispiel 5 Sensor Beispiel 6 Sensor Beispiel 7	Sensor Beispiel 9 Sensor Beispiel 10 Sensor Beispiel 11 Sensor Beispiel 12 Sensor Beispiel 13 Sensor Beispiel 14 Sensor Beispiel 15	OK = weiter
	Sensor Beispiel 8	Sensor Beispiel 16	= zurück

Die abgebildeten Fabrikate sind Beispiele, die Fabrikate variieren je nach Gerätversion.

Die Sensormodelle, die mit Ihrer Auswahl kompatibel sind, werden angezeigt. Wählen Sie das Modell, das Sie programmieren möchten.



2.4.3. Nach Geschichte auswählen



	KÜRZLICH		
	Hersteller/Modell/BJ	Datum Anler.	
	TOYOTA/Camry/2022	01/11/22 OK	OK
	FORD/F-Series/2022	01/11/22 OK	UN
	PORSCHE/Panamera/2016	01/10/22	
	HONDA/Accord/2008	01/09/22	= weiter
	KIA/Venga/2019	01/07/22	
Wahlen Sie	CHEVROLET/Trax/Tracker/2017	01/03/22 OK	G
Fahrzeug	RENAULT/ZOE/2018	01/01/22	
		i 1/5	



Die abgebildeten Fabrikate sind Beispiele, die Fabrikate variieren je nach Gerätversion.

Die Sensormodelle, die mit Ihrer Auswahl kompatibel sind, werden angezeigt. Wählen Sie das Modell, das Sie programmieren möchten.



# 2.4.4. Erstellen eines RDKS-Sensors

Dieser Abschnitt enthält das Verfahren zum Erstellen eines neuen RDKS-Sensors. Dieses Verfahren sollte verwendet werden, wenn es nicht möglich ist, den Originalsensor zu kopieren (z. B. defekter Sensor).

Das Verfahren zur Erstellung eines neuen RDKS-Sensors erzeugt eine neue ID, die vom Tool zufällig erstellt wird. Diese ID ist nicht mit der ursprünglichen ID identisch. Die ECU des Fahrzeugs muss dann die neue

ID neu lernen; siehe Abschnitt Error! Reference source not found. auf Seite 30.



Positionieren Sie den Sensor oberhalb der Antenne des Geräts, um ihn zu programmieren.



Warten Sie ein paar Sekunden.



Wenn der neue Sensor erstellt ist, zeigt der Gerätbildschirm die Informationen zum Sensor mit der Meldung **Erfolgreich programmiert an**.



wird erstellt

Der Sensor

## 2.4.5. Kopieren eines RDKS-Sensors

Dieser Abschnitt beschreibt das Kopieren das Kopieren der ID von einem alten Originalsensor und das anschließende Übertragen dieser ID auf einen neuen programmierbaren Sensor.





Positionieren Sie den alten Sensor über der Antenne des Geräts, um ihn abzulesen.



Warten Sie ein paar Sekunden, bis das Gerät den Sensor ausgelesen hat.





Positionieren Sie den neuen Sensor über der Antenne des Geräts, um die Programmierung vorzunehmen.



Warten Sie ein paar Sekunden.



Wenn die Programmierung abgeschlossen ist, wird der neue Sensor erstellt. Der Gerätbildschirm zeigt die Informationen zum Sensor und die Meldung **Erfolgreich programmiert an**.



## 2.4.6. Kopieren aller RDKS-Sensoren

Dieser Abschnitt beschreibt das Kopieren der IDs der 4 oder 5 alten Sensoren eines Fahrzeugs, wo diese aktiviert werden können, und das anschließende Kopieren dieser IDs in 4 oder 5 neue programmierbare Sensoren.



Diese Option kann z. B. für einen Satz Winterreifen verwendet werden.



Lesen Sie die 4 oder 5 alten Sensoren des Fahrzeugs aus, deren IDs Sie kopieren möchten. Siehe dazu Sensoren ablesen auf Seite 22.

			TOY	ΌΤΑ	/Camry/20	22				
					Press 💿	to trig	gger s	ensoi	-	OK
Wonn allo	2.35		2.43		ID	Bar	MHz	°C	BAT	UN
Sensoren		/		٧L	BA2212A3	2.35	433	20	ОК	= weiter
gelesen				VR	AA32CB21	2.43	433	20	OK	
wurden,	2.40		2.42	HR	BB32F12E	2.42	433	21	ОК	
das				HL	BACA1337	2.40	433	20	ОК	CC
Sensorsymbol										Turück
Ś	Ś									= ZUTUCK



Positionieren Sie den ersten neuen Sensor über der Antenne des Geräts, um ihn zu programmieren.



Warten Sie ein paar Sekunden.



Wenn die Programmierung abgeschlossen ist, wird der neue Sensor erstellt. Auf dem Bildschirm des Tools werden die Informationen zum neuen Sensor und die Meldung **Erfolgreich programmiert angezeigt**.



	TON				
	<b>(S)</b>		ID	STATUS	
		VL	BA2212A3	KOPIERT	um die ID
		VR	AA32CB21	KOPIEREN	vom alter Sensor au
Wählen Sie	<b>(B)</b>	HR	BB32F12E	KOPIEREN	
das zweite		HL	BACA1337	KOPIEREN	den neuen Sensor zu
Rad zum					kopieren
Ropieren aus	💿 fi				

Führen Sie den gleichen Vorgang für alle Räder des Fahrzeugs durch.

# 2.4.7. Programmierfehler

Wenn beim Kopieren einer ID ein Problem auftritt, erscheint die unten stehende Meldung auf dem Bildschirm des Tools.



# 2.4.8. Abrufen der ID eines RDKS-Sensors

Dieser Abschnitt beschreibt das Verfahren zum Abrufen der RDKS-Sensor-IDs, die in der RDKS-ECU des Fahrzeugs gespeichert sind.





Geben Sie je nach ausgewähltem Fahrzeugmodell die Anzahl der Räder an, die mit RDKS-Sensoren ausgestattet sind, deren IDs Sie abrufen möchten.



Schließen Sie das OBD-II Modul an das Gerät an und drücken Sie auf OK.



Das Tool zeigt den Standort des OBD-II-Anschlusses für das ausgewählte Fahrzeug an.



Schließen Sie das OBD-II Modul an das Fahrzeug an und drücken Sie auf **OK**. Schalten Sie die Zündung ein und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.



Das Gerät wird mit der ECU des Fahrzeugs verbunden.



Das Tool zeigt die im Fahrzeugsteuergerät gespeicherten RDKS-Sensor-IDs an.

TOY	OTA	/Camry/2022		
	VR	AA32CB21	KOPIEREN	
	HR	BB32F12E	KOPIEREN	ersten Sensor
	HL	BACA1337	KOPIEREN	zu kopieren
💿 fi				

#### 2.4.9. Manuelle ID-Eingabe

Diese Funktion beschreibt das Verfahren zur manuellen Eingabe einer ID für einen beschädigten RDKS-Sensor. Sie müssen die ID des beschädigten Sensors kennen, um diese Funktion nutzen zu können.





Das Tool wird Sie auffordern, eine gültige RDKS-Sensor-ID im richtigen Format (dezimal oder hexadezimal) einzugeben.







Das Gerät ist bereit, den Sensor zu programmieren.



Bitte warten Sie, während das Programm den neuen Sensor programmiert.

TOYOTA/Camry/2022	
PROGRAMMIERUNG. BITTE WARTEN	

Wenn der neue Sensor programmiert wurde, zeigt der Bildschirm des Geräts die Informationen über den neuen Sensor und die Meldung **Erfolgreich programmiert an**.



Der Sensor wird erstellt

#### 2.5. Suche

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie nach einem im Tool gespeicherten Auftrag suchen können. Um gute Ergebnisse zu erzielen, ist es ratsam, vorher zusätzliche Felder auszufüllen, wie z. B.:

- Name des Kunden,
- Registrierungsnummer,

**Q** 

- VIN,
- Fahrzeugmarke.

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Symbol Suchen auszuwählen.

### (Für die Region Nordamerika befindet sich diese Funktion unter Geschichte -> Zuletzt verwendet)

Verwenden Sie die Pfeile nach oben und unten, um die gewünschten Suchkriterien

auszuwählen: Kundenname, Kfz-Kennzeichen, VIN oder Fahrzeugmarke.

		SUCHE		
	KUNDE	KUNDEN NAMEN EINGEBE	N]	
•	NUMMERNSCHILD	KENNZEICHEN EINGEBEN	۷.]	OK
	VIN #	VIN NUMMER EINGEBEN		
	HERSTELLER	HERSTELLER EINGEBEN		= weiter
•				<b>C</b> = zurüci
				201001

m

A







Geben Sie Ihre Suche mit den Pfeiltasten und der virtuellen Tastatur ein.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit diesem Symbol

NUMMERNSCHILD #									
				ABC-	1337				
<b>A</b>	Β	C	D	E	F	G	Η		J
K		[M]	Ν	0	Ρ	Q	R	S	[T]
U		[W]	Χ	[ Y ]	Ζ	,		"	•
-	?	<b>;</b>	!	abc 123					ł



		SUCHE	
Das Tool bestätigt die Eingabe.	KUNDE	KUNDEN NAMEN EINGEBE	
	NUMMERNSCHILD	ABC-1337	Un
	VIN #	VIN NUMMER EINGEBEN	l = weiter
	HERSTELLER	HERSTELLER EINGEBEN	N
	0	<b>d</b> 1	= zuruck

Die der Suche entsprechenden Ergebnisse werden angezeigt.



Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Fahrzeug aus, das Sie interessiert.

SUCHE		
Hersteller/Modell/BJ	Datum	Anler.
T0Y0TA/Camry/2022	01/11/22	0K
	-	
	1 1	/1



Detaillierte Informationen für das ausgewählte Fahrzeug werden angezeigt. Sie sind nun bereit, alle RDKS-Wartungsmaßnahmen am Fahrzeug durchzuführen.



# 2.5.1. Suche nach VIN

Mit dieser Funktion können Sie nach einem Fahrzeug suchen, das bereits im Tool anhand seiner VIN registriert wurde. (In der Region Nordamerika finden Sie diese Funktion unter Historie -> Zuletzt registriert)



Verwenden Sie die Aufwärts- oder Abwärts-Tasten, um das Feld VIN # auszuwählen.
	SUCHE		
KUNDE	KUNDEN NAMEN EINGE	BEN	
NUMMERNSCHILD	KENNZEICHEN EINGEB	EN ]	OK
VIN #	VIN NUMMER EINGEBE	EN ]	
HERSTELLER	HERSTELLER EINGEBI	EN	= weiter
			<b>C</b>
9	<b>±</b>	<b>^</b>	

Sie haben die Wahl zwischen:

- manuelle Eingabe der Fahrgestellnummer über die Pfeiltasten
- Scannen der Fahrgestellnummer (VIN) des Fahrzeugs mit dem Barcode-Lesegerät an der Oberseite des Geräts.



					VIN	\ #				Ш	
											Corr
÷	Α	В	C	D	E	F	G	Η		J	OK
	K	L	M	Ν	0	Ρ	Q	R	S	Τ	- weiter
	U		[W]	Χ	Υ	Ζ	,	•	"	6	
	-	?	;	!	abc 123					₽	G
											= zurück

Das Tool zeigt die am häufigsten vorkommenden Stellen für die VIN an.





So scannen Sie den VIN-Strichcode.

Die gescannte VIN wird im Feld VIN # angezeigt.



Das Fahrzeug, das der VIN entspricht, wird angezeigt.

SUCHE			
Hersteller/Modell/BJ	Datum	Anler.	
TOYOTA/Camry/2022	01/11/22	0K	OK
			UN
			= weiter
			G
			= zurück
	<b>Ū</b> 1	/1	

## 2.6. Anhänger RDKS

Dieser Abschnitt behandelt das Lesen der RDKS-Sensoren eines Anhängers. Der Anhänger kann 1, 2 oder 3 Achsen und 2, 4, 6, 8 oder 12 Räder haben.



## Die Funktion Trailer RDKS ist nur verfügbar, wenn das Tool für die geografische Region Nordamerika konfiguriert ist.

# Wenn das Tool nicht für die geografische Region Nordamerika konfiguriert ist, wird das Anhänger-RDKS-Symbol durch das Suchsymbol ersetzt.

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Symbol für das Anhänger-Reifenüberwachungssystem auszuwählen.



Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach oben und unten eine der angebotenen Marken aus.



Lesen Sie die Informationsmitteilung über das Umlernverfahren für diesen Fahrzeugtyp.

ANLERNVERFAHREN	
<ul> <li>Schließen Sie den Anhänger an das Fahrzeug an, drehen Sie die Zündung auf in die Stellung ON. Das Fahrzeug sollte automatisch auffordern über das DIC auffordern, ein Reifendrucktraining für den Anhänger einzurichten. Drücken Sie auf OK, um den Vorgang zu starten, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm Anweisungen</li> <li>Aktivieren Sie jeden Sensor mit dem Auslösegerät.</li> </ul>	OK = weiter C = zurück
WEITER, OK) DRÜCKEN	

Wählen Sie die Anzahl der Achsen und Räder des Anhängers mit Hilfe der Auf- und Abwärtspfeile.



Platzieren Sie das Gerät in der Nähe der Seitenwand des linken Vorderreifens des

Anhängers auf Höhe des **linken** Vorderradventils und drücken Sie dann die Taste **Sensor lesen**, um aus dem Standby-Modus zu kommen und den Sensor zu lesen.



Das Tool holt den ersten Sensor des Anhängers aus dem Standby-Modus und liest die darin enthaltenen Informationen aus.

Drücken Sie **OK**, um zum nächsten Sensor zu gelangen.



Wenn Sie die Sensoren eines Anhängers mit 2, 4, 6 oder 8 Rädern auslesen möchten, können Sie dies über die Symbolleiste am unteren Rand des Bildschirms tun:

- Bearbeiten / Hinzufügen von Informationen über die aktuelle Aufgabe,
- Speichern Sie die Daten der Anhängersensoren in der Historie des Geräte,
- Anzeige des Bildschirms für den Reifenprofiltiefenmesser (TTD),
- Drucken Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Sensorinformationen aus,
- Löschen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Sensorinformationen,
- Zurück zum Startbildschirm.

	ANHÄNGER-RDKS/GM					
	5	Sensorauslo	ösung 🕥	drü	cken	
	R1 R2	ID	Bar	MHz	°C	BAT
4				đ	1	

Wenn Sie die Sensoren eines Anhängers mit 12 Rädern überprüfen möchten, wird die Symbolleiste am unteren Rand des Bildschirms nicht angezeigt.

Sie können die Symbolleiste am unteren Rand des Bildschirms einblenden, indem Sie die Schaltfläche + wählen und auf **OK** drücken.



## 2.7. Geschichte

In diesem Abschnitt wird die Funktion beschrieben, mit der Sie alle in der Historie des Tools aufgezeichneten Aufgaben einsehen können.



Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Symbol für den Verlauf auszuwählen.



#### 2.7.1. Jüngere Geschichte

Verwenden Sie die Pfeile nach links und rechts, um die Option Zuletzt verwendet auszuwählen.



Wählen Sie ein Fahrzeug aus der Liste der letzten Fahrzeuge in der Historie aus, indem Sie die Pfeile nach oben und unten verwenden.

KÜRZLICH			
Hersteller/Modell/BJ	Datum	Anler.	
TOYOTA/Camry/2022	01/11/22	0K	OK
FORD/F-Series/2022	01/11/22	ΟK	UN
PORSCHE/Panamera/2016	01/10/22		
HONDA/Accord/2008	01/09/22		= weiter
KIA/Venga/2019	01/07/22		
CHEVROLET/Trax/Tracker/2017	01/03/22	0 <b>K</b>	
RENAULT/ZOE/2018	01/01/22		– zurück
	<b>i</b> 1.	/5	– Zuluck

Es werden Informationen für das ausgewählte Fahrzeug angezeigt.

Sie können eine ausstehende Aufgabe fortsetzen, um sie abzuschließen, Informationen hinzuzufügen oder die Fahrzeugdaten zu drucken.



#### 2.7.2. Statistik Geschichte

Verwenden Sie die Pfeile nach links und rechts, um die Option **Statistik** auszuwählen.



Das Tool zeigt alle Vorgänge an, die seit seiner ersten Verwendung durchgeführt wurden.

STATISTIK			
Hersteller	Ausgelesen	Anler.	
ACURA	20	4	
AUDI	<b>9</b> 0	6	
BMW	55	4	
FORD	20	2	
KIA	<b>7</b> 5	7	
SUBARU	100	10	
ΤΟΥΟΤΑ	120	11	
▼	曲		

OK

= weiter

G

= zurück

#### 2.7.3. Verwendungsgeschichte

Verwenden Sie die Pfeile nach links und rechts, um die Option "Verwendung" auszuwählen.



Das Tool zeigt die gesamte Nutzungsstatistik an.

GEBRAUCH	<b></b>
Serienummer Anzahl der Leistungszyklen Anzahl der Aktiviervorgänge Anzahl der Anlernvorgänge Anzahl der Software Updates	: C446001-00001 : 74 : 322 : 48 : 3
	む 谷



## 2.8. Einstellungen

Dieser Abschnitt behandelt das Menü Einstellungen des Geräte.



#### 2.8.1. Öffnen Sie das Menü Einstellungen

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Symbol Einstellungen auszuwählen.



Das Menü Einstellungen öffnet sich



## 2.8.2. Beschreibung der Einstellungen für das Gerät

	SPRACHE	Ändern Sie die in den Menüs verwendete Sprache.
×	UNITS	Ändern Sie die Einheiten, die für die Anzeige von Druck, Temperatur und Reifenprofiltiefe (TTD) verwendet werden.
HEX	FORMAT	Ändern Sie, ob die RDKS-Sensor-ID in hexadezimaler oder dezimaler Form angezeigt wird.
	TON	Aktivieren oder deaktivieren Sie den Ton.
C	AUTO AUS	Stellen Sie die Zeit ein, nach der sich das Gerät automatisch ausschaltet, wenn es nicht benutzt wird.
	GEOGRAFISCHE ZONE	Wählen Sie die geografische Region der Datenbank aus, um z. B. von einem europäischen Fahrzeug zu einem amerikanischen Fahrzeug zu wechseln.
	ÜBER	Anzeige der Versionsnummern des Geräte.
6	WIFI	Aktualisieren Sie das Tool über WiFi und ändern Sie die WiFi-Einstellungen.

#### 2.8.3. Ändern Sie die Spracheinstellung

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Symbol **Sprache** im Menü **Einstellungen** 



Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Sprache auszuwählen.

	SPRACHE	Ξ	D
CESTINA DANSK DEUTSCH ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS HRVATSKI ITALIANO	MAGYAR NEDERLANDS NORSK POLSKI PORTUGUÊS ROMÂNĂ SLOVENCINA SLOVENŠČINA	SUOMI SVENSKA TÜRKÇE EЛЛНNIKA БЪЛГАРСКИ РУССКИЙ 中文	OK = weiter C = zurück

#### 2.8.4. Ändern Sie die Einstellung der Einheiten

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Symbol Einheiten im Menü Einstellungen auszuwählen



Wählen Sie in der linken Spalte die Druckeinheit die Sie verwenden möchten



Wählen Sie in der mittleren Spalte die Temperatureinheit die Sie verwenden möchten

	EINHEITEN		
kPa	°C	mm	
Bar	°F	32nds	
PSI			
			= nächste Spalto
			C
			= zurück

Wählen Sie in der rechten Spalte die Einheit für die Profiltiefe des Reifens die Sie

#### verwenden möchten



#### 2.8.5. Ändern Sie die Formateinstellung

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Symbol Format im Menü Einstellungen auszuwählen



Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten, um die Einstellung Format zu wählen.

- AUTO zeigt die Sensor-ID gemäß dem vom Sensor gesendeten Format an
- **DEZIMAL** zeigt die Sensor-ID im Dezimalformat Format (0 bis 9)
- **HEXADEZIMAL** zeigt die Sensor-ID im hexadezimalen Format (0 bis 9 und A bis F).



#### 2.8.6. Ändern Sie die Toneinstellung

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um im Menü Einstellungen das Symbol Ton auszuwählen



Wählen Sie:

• Ja, um den Ton des Geräte zu aktivieren

• Nein, um den Ton des Geräte stumm zu schalten.



# 2.8.7. Ändern Sie die Einstellung für die automatische Abschaltung

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Symbol für die **automatische Abschaltung** im Menü **Einstellungen** auszuwählen.



Stellen Sie die Zeit ein, nach der sich das Gerät bei Nichtgebrauch automatisch ausschaltet, indem Sie auf drücken:

- den Pfeil nach oben, um die Verzögerung um 1 Minute zu erhöhen
- den Pfeil nach unten, um die Verzögerung um 1 Minute zu verringern.

Es ist möglich, die automatische Abschaltfunktion des Geräts zu deaktivieren, wenn es nicht benutzt wird, indem Sie die Zeit auf 1 Minute reduzieren und dann erneut auf den Abwärtspfeil drücken.



#### 2.8.8. Einstellung der geografischen Zone ändern

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Symbol für die **geografische Zone** im Menü **Einstellungen** auszuwählen.



Verwenden Sie die Pfeile nach oben oder unten, um die Region auszuwählen.



## 2.8.9. Über

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Symbol Über im Menü Einstellungen auszuwählen



Der Bildschirm **Über** wird angezeigt. Hier werden die Seriennummer des Geräts, die Versionsnummern der Firmware und der Datenbank sowie die Gültigkeit der Softwarelizenz angezeigt.

	INFO	<b>—</b>
Serienummer		: C446001-00001
Boot version		: 01.001
Software version		: ABC-02-04
Datenbank version		: RA1-78-20
Anlern-version		: SA1-87-07
Hardware version		:T560.19B
Lizenzgültigkeit		: 01/01/2023
Letztes Update		:01/01/2022



## 2.9. WiFi-Einstellungen

Das Tool kann sich mit WiFi-Netzwerken verbinden, um:

- seine Firmware und Datenbanken über WiFi aktualisieren
- die mit dem Gerät ausgeführten Aufgaben an die auf einem PC installierte WebVT-Software zu senden

#### 2.9.1.1. WiFi-Anforderungen und Empfehlungen

Bevor Sie die mit dem Gerät ausgeführten Aufgaben drahtlos an die auf einem PC installierte WebVT-Software übertragen, müssen Sie sicherstellen, dass:

- die neueste Version der WebVT-Software ordnungsgemäß auf dem PC installiert ist, der die Aufgaben des Tools über WiFi empfangen soll
- wird das Gerät mit der neuesten Version seiner internen Firmware aktualisiert.
   Verwenden Sie dazu die WebVT-Software und lesen Sie den Abschnitt Aktualisieren auf Seite 114
- das Gerät und der PC sind beide mit demselben WiFi-Netzwerk verbunden
- der WiFi-Router ist kompatibel mit dem Standard 802.11b
- die DHCP-Einstellung des WiFi-Routers auf die Einstellung *Standard-Gateway* gesetzt ist
- Die MAC-Adressfilterung ist auf dem WiFi-Router deaktiviert.

#### 2.9.1.2. WiFi, Senden von Aufgaben an die WebVT-Software

Nachdem Sie die im vorherigen Abschnitt erläuterten Punkte überprüft haben, gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät mit einem WiFi-Netzwerk zu verbinden und anschließend die mit dem Gerät ausgeführten Aufgaben an die WebVT-Software zu übertragen.

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Symbol Update/WiFi Symbol im Menü Einstellungen



Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten, um das WiFi-Symbol auszuwählen,

und drücken Sie dann OK.



Der Bildschirm **WiFi-Einstellungen** zeigt den Status der WiFi-Verbindung an. Sie können auch:

- Verbinden Sie das Gerät mit einem WiFi-Netzwerk
- Trennen Sie das Gerät von einem WiFi-Netzwerk
- WiFi-Netzwerk wechseln.





#### 2.9.1.3. WiFi, Verbindung zu einem Netzwerk

So verbinden Sie das Gerät mit einem WiFi-Netzwerk:

- Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten, um **WIFI AKTIVIERT** auszuwählen.
- drücken Sie OK.

	WLAN-	EINSTELLUNGEN	
	WLAN AKTIVIERT	: NEIN	
	SSID		OK
	PASSWORT		
$\sim$	WLAN STATUS	: GETRENNT	- weiter
			= zurück

Wählen Sie YES, um das WiFi zu aktivieren.



Warten Sie, während das Tool nach einem WiFi-Netzwerk in der Nähe sucht.



Die gefundenen WiFi-Netzwerke werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie das WiFi-Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten, und drücken Sie



Geben Sie das Passwort für das WiFi-Netzwerk über die virtuelle Tastatur ein.



PASSWORT										
а	b	С	d	e	f	g	h	i	j	Bestatigen Sie Ihre
k	l	m	n	0	р	q	r	S	t	Eingabe mit der
u	v	[w]	x	[ y ]	z	[,]		"	•	Schaltflache
-	?	;	!	abc 123					ł	<b>↓</b>

Warten Sie, bis sich das Tool im ausgewählten WiFi-Netzwerk authentifiziert hat.



Das Gerät ist mit dem ausgewählten WiFi-Netzwerk verbunden.



#### 2.9.1.4. WiFi, Deaktivierung

So deaktivieren Sie die WiFi-Funktion des Tools:

- Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten, um **WIFI AKTIVIERT** auszuwählen.
- drücken Sie OK.



Wählen Sie **NEIN**, um die WiFi-Funktion des Tools zu deaktivieren.



Das Gerät ist nicht mehr mit dem WiFi-Netzwerk verbunden.



2.9.1.5. WiFi, Netzwerk wechseln



Das Tool fragt Sie, ob Sie das WiFi-Netzwerk wechseln möchten.



#### 2.9.1.6. WiFi, erweiterte Einstellungen

Wenn Ihre WiFi-Verbindung erweiterte Einstellungen erfordert: spezifischer Netzwerkschlüssel, manuelle IP-Adresse, TCP-Port Konfiguration, schließen Sie das Tool über das USB-Kabel an Ihren PC an und öffnen Sie die auf Ihrem Computer.



In der WebVT-Software:

- wählen Sie in der Menüleiste die Option **WiFi-Einrichtung**,
- und klicken Sie dann auf Manuelle Konfiguration.

Das manuelle WiFi-Konfigurationsmenü für das Tool wird angezeigt.

Die manuelle Konfiguration ermöglicht es Ihnen,:

- Geben Sie den Namen des WiFi-Netzwerks (SSID) ein.
- das Kennwort manuell eingeben
- Wählen Sie den Typ des WiFi-Schlüssels
- die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Gateway des Geräts manuell konfigurieren
- ändern Sie den TCP-Port. (UDP)

WLAN im Gerat aktivieren		🗸 ок
Direct connection		X Abbrech
WLAN-Netzwerkname (SSID)	Netzwerk 1	
Kennwort	•••••	
Verschlüsselungsmodus	WPA2 MIT SCHLÜSSEL	
	celeticit (etter mode)	
etzwerkkonfiguration	2-Schnittstelle beibehalten (50000)	
etzwerkkonfiguration Standardeinstellungen der TCF TCP-Schnittstellennummer	2-Schnittstelle beibehalten (50000) 50000	
etzwerkkonfiguration Standardeinstellungen der TCF TCP-Schnittstellennummer Netboard	<ul> <li>Schnittstelle beibehalten (50000)</li> <li>50000</li> <li>Parallels VirtIO Ethernet Adapter</li> </ul>	

Sie können jederzeit überprüfen, ob das Gerät ordnungsgemäß über WiFi mit der WebVT-Software verbunden ist. Wählen Sie dazu in der Menüleiste **WiFi-Setup**.



Das Feld **Verbindungsstatus** zeigt die Anzahl der angeschlossenen RDKS-Tools an.

Klicken Sie auf **Meine Geräte**, um die Seriennummer des Geräte in der linken Spalte anzuzeigen.

Diese Information zeigt an, dass das WiFi erfolgreich konfiguriert wurde und dass das Gerät mit der WebVT-Software verbunden ist.

#### 2.10. WiFi-Update

Das Tool kann sein Programm und seine internen Datenbanken über WiFi aktualisieren. Das Verfahren zur Durchführung dieses Vorgangs ist wie folgt.

Wenn Sie Schwierigkeiten mit der Aktualisierung über WiFi haben, empfehlen wir Ihnen, die interne Firmware des Geräts mit der auf einem PC installierten WebVT-Software zu aktualisieren. Siehe Aktualisieren auf Seite 114 um dieses Verfahren zu sehen.

Vergewissern Sie sich zunächst, dass das Gerät mit einem WiFi-Netzwerk verbunden ist. Wenn dies nicht der Fall ist, konfigurieren Sie zunächst die WiFi-Funktion des Geräts, indem Sie das Verfahren im Abschnitt WiFi, Verbindung zu einem Netzwerk auf Seite 93.

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Symbol Update/Wifi auszuwählen.



Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Symbol Aktualisieren auszuwählen.



Wählen Sie das Häkchensymbol mit den Pfeilen, um zu bestätigen, dass Sie Ihr Gerät über WiFi aktualisieren möchten.



Lesen Sie die Warnmeldung, die auf dem Bildschirm erscheint.

Diese Meldung zeigt an, dass das Tool während der Aktualisierung:

- muss an sein Ladegerät angeschlossen sein
- darf nicht verwendet werden
- darf nicht ausgeschaltet werden
- wird automatisch mehrmals neu gestartet.



Warten Sie, während das Tool aktualisiert wird.

Eine WiFi-Aktualisierung dauert etwa 15-30 Minuten, während derer das Tool mehrmals automatisch neu gestartet wird.

#### 2.11. Ausbildung

In diesem Bereich können Sie sich einige Tutorials ansehen, die die wichtigsten Funktionen des Tools beschreiben.



Um die Liste der verfügbaren Tutorials zu öffnen, verwenden Sie die Pfeile, um das Symbol Training auszuwählen.



Die Liste der verfügbaren Tutorials wird angezeigt:

- **OBD-II**Tutorial über die OBD-II-Neulernfunktion
- Auto, Tutorial über die automatische Umlernfunktion
- Stationär, Tutorial über die stationäre Umlernfunktion
- Indirekt, Tutorial über die indirekte Umlernfunktion
- **Update**, Tutorial zur Aktualisierung des Tools.



	SCHU	LUNG			
				ОК	
OBDII OBDII Update	Auto	Stationär	Indirekt	= weiter	

Um ein Lernprogramm anzuzeigen, wählen Sie mit den Pfeiltasten das gewünschte Lernprogramm-Symbol aus. Drücken Sie **OK**, um Ihre Wahl zu bestätigen.



Das Lernprogramm wird angezeigt.

Verwenden Sie die Pfeile nach oben und unten, um durch die Anleitungsbildschirm e zu blättern







## 2.12. Profiltiefe der Reifen

CheckRDKS

Verlauf

In diesem Abschnitt wird die Funktion der Profiltiefe der Reifen beschrieben. Dieser Test wird mit dem optionalen **Reifenprofiltiefenmesser (TTD)**.

Das Reifenprofiltiefenmessgerät (TTD) ermöglicht eine genaue Messung der Tiefe von Reifenprofilen. Die Messwerte können gespeichert und ausgedruckt werden.

Service

Einstellungen

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Symbol für die Reifenlauffläche auszuwählen.

HAUPTMENÜ

Programm

Schulung

Schließen Sie das optionale Zubehör zur Messung der Reifenprofiltiefe (TTD) an das Gerät an.



Vergewissern Sie sich, dass die Kontrollleuchte der Profiltiefenanzeige grün leuchtet.

Wenn der Reifenprofiltiefenmesser richtig an das Gerät angeschlossen ist,





OK

= weiter

Suche



wird das TTD-Symbol in der Kopfleiste angezeigt.

Auf dem Bildschirm **Reifensatzauswahl** werden Sie aufgefordert, die Anzahl der Räder anzugeben, die Sie überprüfen möchten.



Das Gerät und der dazugehörige Reifenprofiltiefenmesser sind bereit für die Messung des Reifenprofils.



Drücken Sie die Taste am **Tiefenmesser**, um die Messung zu starten.



Bei jedem Rad müssen Sie die Profiltiefe der Reihe nach überprüfen:

- äußere Lauffläche
- mittlere Lauffläche
- innere Lauffläche.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.


Die Anweisungen auf dem Bildschirm beziehen sich nacheinander auf jedes Rad. Die Zeile:

- LF steht für das linke Vorderrad
- RF steht für das rechte Vorderrad
- RR steht für das rechte Hinterrad
- LR steht für das linke Hinterrad

Für jedes Rad werden die folgenden Anweisungen nacheinander in der Zeile angezeigt, die dem zu prüfenden Rad entspricht:

- WARTEZEIT AUSSEN
- MESSWERTVERARBEITUNG
- FREIGABE
- WARTEZENTRUM
- MESSWERTVERARBEITUNG
- FREIGABE
- WARTEN INNERHALB
- MESSWERTVERARBEITUNG
- FREIGABE

Drücken Sie bei jedem neuen Rad die Taste auf dem Reifenprofiltiefenmesser, um die Messung zu starten.



Wenn alle Räder überprüft wurden, werden alle gemessenen Werte angezeigt.

Die grün markierten Werte liegen über dem gesetzlichen Mindestwert. Messungen in Orange liegen nahe am gesetzlichen Mindestwert. Messungen in Rot liegen unter dem gesetzlichen Mindestwert.

		AUGERE	MITTE	INNERE
	VL	5.6 mm	6.4 mm	1.6 mm
	HL	9.5 mm	9.5 mm	8.7 mm
3.2 🛞 🛞 1.6	HR	10.3 mm	1.6 mm	8.0 mm = zu
	VR	3.2 mm	5.6 mm	3.2 mm

# 3. Sonstiges

## 3.1. Aufladen des Akkus

Mit einer vollen Ladung können durchschnittlich 1000 Sensoren ausgelesen werden (etwa 160 bis 200 Fahrzeuge). Diese Daten können je nach den verwendeten Sensoren variieren.

#### Anzeige des Batteriestands



Wenn der Akku 0 % erreicht, blinkt die Akkustandsanzeige und das Gerät schaltet sich nach 10 Sekunden aus.



Dieses Symbol zeigt an, dass der Akku geladen wird.

Dieses Symbol zeigt an, dass der Akku defekt ist.

Warnung! Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem niedrigen Batteriestand, da es sonst zu Datenproblemen und instabilem Empfang kommen kann.



Schließen Sie das Ladegerät direkt an das Gerät an und verbinden Sie es dann mit einer Steckdose.



Batteriewechsel. Es wird empfohlen, das Gerät zum Austausch der Batterie zu Ihrem Händler zu bringen.

## 3.1.1. RDKS-Informationen drucken

*Hinweis*: Diese Funktion wird erst dann aktiviert, wenn alle RDKS-Sensoren des Fahrzeugs ausgelesen wurden.

**1)** Setzen Sie das Gerät in die Dockingstation und überprüfen Sie, ob alle RDKS-Sensoren gelesen wurden.

**2)** Schließen Sie das Ladegerät an und überprüfen Sie, ob es richtig mit der Dockingstation verbunden ist.

3) Schalten Sie den Drucker durch Drücken der Taste

bis die grüne Lampe am Drucker blinkt.

4) Der Drucker ist betriebsbereit, wenn die Lampe leuchtet.

Mit dieser Taste wird das Papier eingezogen.

*Hinweis*: Die Kommunikation zwischen dem Gerät und dem Drucker erfolgt über eine Infrarotverbindung.

5) Wählen Sie das Drucksymbol

6) Drucken Sie die Ergebnisse aus, indem Sie auf OK drücken.



TOYOTA RAV4 2012









#### 3.1.2. Fehlersuche, RDKS-Ventilanzeigeprobleme

Wenn Ihr Gerät ein oder mehrere RDKS-Ventile nicht erkennt, befolgen Sie sorgfältig dieses Verfahren, um das Problem zu diagnostizieren:

- Das Fahrzeug hat kein RDKS-Ventil auch wenn ein Metallschaft vorhanden ist. Es gibt Nicht-RDKS-Ventile, die wie RDKS-Ventile aussehen. Dies ist bei Schrader-Ventilen der Fall.
  - a. Prüfen Sie, ob RDKS-Ventile am Fahrzeug vorhanden sind. Sie können Ihr Gerät auch verwenden, um den **Typ des RDKS-Ventils** (direkt oder indirekt) an Ihrem Fahrzeug zu überprüfen. Achtung: Indirekte Reifendruckkontrollsysteme arbeiten ohne Sensoren in den Reifen.
  - b. Wenn das Fahrzeug, das Sie prüfen, **ursprünglich nicht mit RDKS-**Ventilen ausgestattet war, wird Ihr Gerät Sie durch die Meldung "Indirect RDKS" eindeutig darauf hinweisen.
- 2) Der Sensor oder das RDKS-Steuergerät kann beschädigt oder defekt sein.
  - a. Überprüfen Sie jedes Element, um die mögliche Ursache des Problems zu beseitigen.
- 3) Das **RDKS-Ventil** darf nur auf seine eigene **Frequenz** reagieren und nicht so ausgelegt sein, dass es von einer anderen Frequenz ausgelöst wird.
  - a. Prüfen Sie die Kommunikationsfrequenz der RDKS-Ventile des Fahrzeugs. Diese Frequenz beträgt im Allgemeinen 433 MHz für Europa und 315 MHz für die Vereinigten Staaten und Japan. Vergewissern Sie sich, dass es sich nicht um ein aus einem dieser Länder importiertes Fahrzeug handelt, da es möglicherweise auf eine andere Frequenz eingestellt ist.
- 4) Das am Reifen montierte RDKS-Ventil ist nicht die richtige P/N
  - Jedes Fahrzeugmodell sogar jede Version kann mit einem anderen Fabrikat oder Modell eines RDKS-Ventils ausgestattet sein. Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug mit dem richtigen RDKS-Sensor P/N ausgestattet ist.
- 5) Möglicherweise ist eine **Softwareaktualisierung** des Tools erforderlich.
  - a. Wenn alle vorherigen Punkte überprüft wurden, haben Sie möglicherweise ein Fahrzeug, das noch nicht in der Datenbank des RDKS-Tools enthalten ist. In diesem Fall aktualisieren Sie Ihr Tool einfach mit der WebVT-Software. Siehe Aktualisieren auf Seite 114.
- 6) Das Gerät ist beschädigt oder defekt.

a. Wenn alle vorgenannten Punkte überprüft wurden, ist das Gerät möglicherweise beschädigt oder defekt. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler vor Ort.

## 3.2. Aktualisieren der Firmware des Geräts

#### 3.2.1. Aktualisieren des RDKS-Tools

Sie müssen das Tool aktualisieren, sobald:

- ein neues Modell oder eine neue Generation von Fahrzeugen auf den Markt kommt
- > ein neues RDKS-Kommunikationsprotokoll ist verfügbar.

Um das Tool zu aktualisieren, befolgen Sie bitte das unten beschriebene Aktualisierungsverfahren.

WICHTIG: Deaktivieren Sie vorübergehend alle Antiviren- und Spam-Blocker-Software auf Ihrem Computer. Dies ist notwendig, damit das Programm und die Treiber erfolgreich installiert werden können.

#### 3.2.2. Installieren Sie die WebVT-Software (PC mit Windows-System)

**1)** Rufen Sie die Website **www.intellisens.com auf**, um die neueste Version der WebVT-Software herunterzuladen.

2) Entpacken Sie das Archiv, das die Software enthält, und führen Sie dann die Installation des Programms und der Treiber aus.

3) Führen Sie alle Installationsschritte sorgfältig aus und bestätigen Sie sie, wenn nötig.

4) Sobald die Software installiert ist, starten Sie WebVT.

5) Schließen Sie Ihr RDKS-Tool mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den PC an.

6) Registrieren Sie Ihr Produkt online, um Informationen über die letzten Verbesserungen und neuen Funktionen Ihres Geräte zu erhalten.

7) Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Aktualisierungsanweisungen.

8) Warten Sie, bis der Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist; dies kann 10 Minuten dauern. Trennen Sie während des Aktualisierungsvorgangs weder das Tool noch den PC.

**9)** Die WebVT-Software teilt Ihnen mit, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist. Sie können Ihr Gerät nun wieder benutzen.

#### 3.2.3. Wichtige Punkte, die bei der Aktualisierung der Software zu beachten sind

1) Vergewissern Sie sich, dass der Akku vor der Aktualisierung vollständig aufgeladen ist.

**2)** Bevor Sie das Gerät an Ihren PC anschließen, stellen Sie sicher, dass Sie die WebVT-Software ordnungsgemäß auf Ihrem PC **installiert** und **ausgeführt haben**.

**3)** Stellen Sie sicher, dass der PC korrekt mit dem **Internet** verbunden ist, damit WebVT die Software- und Datenbank-Updates für das Tool automatisch herunterladen kann.

**4)** Deaktivieren Sie vorübergehend alle Antivirenprogramme, die den Internetzugang für die WebVT-Software blockieren könnten.

5) Die WebVT-Software ist nur für Windows-PC-Plattformen verfügbar.

#### Warnung!

Trennen Sie das Programm nicht vom PC und schalten Sie den Computer während des Aktualisierungsvorgangs nicht aus. Dies kann zu schweren Schäden am Gerät führen.

## 3.3. Garantie

#### 3.3.1. Eingeschränkte Hardware-Garantie

**BH SENS** garantiert dem Erstkäufer, dass Ihr BH SENS-Hardwareprodukt für den auf der Produktverpackung und/oder in der Benutzerdokumentation angegebenen Zeitraum ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Außer in Fällen, in denen dies nach geltendem Recht verboten ist, ist diese Garantie nicht übertragbar und auf den ursprünglichen Käufer beschränkt. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie können auch andere Rechte haben, die nach den örtlichen Gesetzen variieren.

#### 3.3.2. Abhilfemaßnahmen

Im Falle einer Verletzung der Garantie besteht die alleinige Verantwortung von **BH SENS** und Ihr einziges Rechtsmittel darin, die Hardware nach Wahl **von BH SENS** zu reparieren oder zu ersetzen. Es können Versandund Bearbeitungsgebühren anfallen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht verboten. Für die Reparatur oder den Ersatz der Hardware kann **BH SENS nach eigenem** Ermessen neue, restaurierte oder bereits benutzte, aber funktionstüchtige Teile verwenden. Für jedes Ersatz-Hardwareprodukt gilt eine Garantie für den Rest des ursprünglichen Garantiezeitraums oder für dreißig (30) Tage, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist, oder für jeden zusätzlichen Zeitraum, der in Ihrer Gerichtsbarkeit gelten kann.

Diese Garantie deckt keine Probleme oder Schäden ab, die (a) durch Unfälle, Missbrauch, unsachgemäßen Gebrauch oder Reparaturen, Modifikationen oder unerlaubte Demontage, (b) durch unsachgemäßen Gebrauch oder Wartung, durch einen Gebrauch, der nicht den Anweisungen des Produkts entspricht, oder durch den Anschluss an eine Stromversorgung mit falscher Spannung, oder (c) durch die Verwendung von Verbrauchsmaterialien, wie z. B. Ersatzbatterien, die nicht von **BH SENS** geliefert wurden, entstehen, es sei denn, eine solche Einschränkung ist durch das geltende Recht verboten.

#### 3.3.3. So erhalten Sie Unterstützung bei der Garantie

Bevor Sie einen Garantieanspruch einreichen, empfehlen wir Ihnen, den Bereich für technischen Support auf unserer Website https://www.BH SENS-RDKS.com/ zu besuchen. Gültige Garantieansprüche werden in der Regel innerhalb der ersten dreißig (30) Tage nach dem Kauf über die Verkaufsstelle bearbeitet. Diese Zeitspanne kann jedoch je nach Verkaufsort variieren. Wenden Sie sich an **BH SENS** oder den Händler, der Ihnen das Produkt verkauft hat, um weitere Einzelheiten zu erfahren. Gewährleistungsansprüche, die nicht über die Verkaufsstelle abgewickelt werden können, sowie alle anderen produktbezogenen Fragen sollten direkt an **BH SENS** gerichtet werden. Die Adressen und Kontaktdaten des BH SENS-Kundendienstes finden Sie in der mit Ihrem Produkt gelieferten Dokumentation und im Internet unter https://www.BH SENS- RDKS.com/.

#### 3.3.4. Beschränkung der Haftung

BH SENS HAFTET NICHT FÜR BESONDERE, INDIREKTE ODER ZUFÄLLIGE SCHÄDEN JEGLICHER ART, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF GEWINN-, UMSATZ- ODER DATENVERLUSTE (OB DIREKT ODER INDIREKT) ODER KOMMERZIELLE VERLUSTE AUFGRUND DER VERLETZUNG EINER AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE FÜR IHR PRODUKT, SELBST WENN SIE NICHT AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN

WORDEN SIND. In einigen Rechtsordnungen ist der Ausschluss oder die Beschränkung von besonderen, indirekten oder zufälligen Schäden nicht zulässig, so dass die oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise nicht auf Sie zutreffen.

#### 3.3.5. Dauer der stillschweigenden Garantien

SOFERN NICHT DURCH GELTENDES RECHT UNTERSAGT, IST JEDE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE ODER BEDINGUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG DIESES HARDWAREPRODUKTS AUF DIE DAUER DER FÜR IHR PRODUKT GELTENDEN BESCHRÄNKTEN GARANTIE BESCHRÄNKT. In einigen Ländern ist eine Begrenzung der Dauer einer stillschweigenden Garantie nicht zulässig, so dass die obige Einschränkung möglicherweise nicht auf Sie zutrifft.

#### 3.3.6. Nationale gesetzliche Rechte

Verbraucher haben nach den geltenden nationalen Rechtsvorschriften über den Verkauf von Verbrauchsgütern gesetzliche Rechte. Diese Rechte werden durch die Garantien in dieser beschränkten Garantie nicht beeinträchtigt.

#### 3.3.7. Keine weiteren Garantien

Kein BH SENS-Händler, -Vertreter oder -Mitarbeiter ist befugt, Änderungen, Erweiterungen oder Zusätze zu dieser Garantie vorzunehmen.

#### 3.3.8. Gewährleistungsfrist

Die Garantiezeit für BH SENS- Geräte beträgt ein Jahr.

## 3.4. Sicherheitsvorkehrungen

# Sie müssen diese Sicherheitshinweise und Warnungen lesen und verstehen, bevor Sie Ihre Li-Po-Batterien verwenden oder aufladen.

#### 3.4.1. Betriebsumgebung

Denken Sie daran, stets die in Ihrem Arbeitsbereich geltenden Vorschriften zu befolgen und Ihr Gerät auszuschalten, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Störungen oder Gefahren verursachen kann.

Verwenden Sie das Gerät nur in seiner normalen Betriebsposition.

#### 3.4.2. Über das Laden

Verwenden Sie nur das mit Ihrem Gerät gelieferte Netzteil. Die Verwendung eines anderen Netzteils kann das Gerät beschädigen und/oder gefährlich sein.

Wenn die rote LED erlischt und grün wird, ist der Ladevorgang abgeschlossen.

### 3.4.3. Über das Ladegerät

Benutzen Sie dieses Ladegerät nicht in nasser Umgebung; berühren Sie das Ladegerät niemals mit nassen Händen oder Füßen.

Lassen Sie um das Ladegerät herum ausreichend Platz zur Belüftung, wenn Sie es zum Betreiben oder Aufladen des Geräteakkus verwenden. Decken Sie das Ladegerät nicht mit Gegenständen ab, die die Kühlung beeinträchtigen könnten. Verwenden Sie das Ladegerät nicht in einer Tasche.

Schließen Sie das Ladegerät an eine geeignete Steckdose an.

Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn es beschädigt ist oder wenn das Netzkabel beschädigt ist. Zerlegen Sie das Ladegerät nicht und verändern Sie keines seiner Teile. Versuchen Sie nicht, das Ladegerät zu reparieren. Es enthält keine Teile, die repariert werden können. Ersetzen Sie das Ladegerät, wenn es beschädigt wurde oder übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt war.

Versuchen Sie nicht, es als Stromquelle zu verwenden.

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen oder pflegen.

### 3.4.4. Über die Batterie

VORSICHT: Dieses Gerät enthält einen Li-Po-Akku. Er kann explodieren und gefährliche Chemikalien freisetzen. Um das Risiko eines Brandes oder von Verbrennungen zu verringern, dürfen Sie den Akku oder das Gerät nicht zerlegen, zerquetschen, durchstechen oder in Feuer oder Wasser werfen und die Kontakte nicht mit einem Metallgegenstand kurzschließen oder kurzschließen.

Verwenden Sie immer das von BH SENS zugelassene und mit dem Gerät gelieferte Netzgerät.

Das Gerät muss zum Austausch der Batterie an das Werk zurückgeschickt werden.

Das Öffnen des Geräts oder die Manipulation oder das Brechen des Siegels auf dem Gerät führt zum Erlöschen der Garantie.

#### 3.4.5. Sicherheitshinweise für die Verwendung von Li-Po-Akkus

Das Gerät muss während des Ladevorgangs auf eine nicht brennbare Unterlage gestellt werden (Keramikschale oder Metallbox).

Laden Sie den Li-Po-Akku nur MIT dem mitgelieferten Ladegerät.

Wenn die Batterie anfängt, sich um mehr als 60°C (140°F) zu erwärmen, STELLEN SIE SOFORT DEN LADEN EIN. Die Batterie darf während des Ladevorgangs NIEMALS 60°C (140°F) überschreiten.

Laden Sie einen Akku **NIEMALS** unmittelbar nach dem Gebrauch und solange er noch heiß ist. Lassen Sie ihn auf Raumtemperatur abkühlen.

Wenn Sie Rauch oder Flüssigkeit aus der Batterie austreten sehen, beenden Sie sofort den Ladevorgang. Trennen Sie den Akku vom Ladegerät und legen Sie ihn für mindestens 15 Minuten in einen isolierten Bereich. **STOPPEN SIE DEN BATTERIEBETRIEB**, und bringen Sie das Gerät zu Ihrem Händler zurück.

Halten Sie beim Laden des Akkus immer einen Feuerlöscher für elektrische Brände in Reichweite. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass der Li-Po-Akku Feuer fängt, verwenden Sie **KEIN** Wasser zum Löschen des Feuers, sondern Sand oder den oben beschriebenen Feuerlöscher.

Die Teile eines Li-Po-Akkus müssen nach dem Gebrauch neutralisiert werden. Das Neutralisierungsverfahren muss unter Einhaltung sehr strenger Sicherheitsparameter durchgeführt werden. Es wird empfohlen, sich an einen Spezialisten für diesen Batterietyp zu wenden, um diesen Vorgang durchzuführen. Dieser wird den ausgedienten Akku von einer spezialisierten Recyclingorganisation abholen lassen. Alternativ können Sie sich auch an Ihren Händler wenden.

#### Entsorgen Sie Li-Po-Batterien nicht im Hausmüll.

Um ein Auslaufen oder andere Gefahren zu vermeiden, sollten Sie Batterien nicht über **60°C** lagern. Lassen Sie die Batterie niemals in einem Auto (z. B.) liegen, wo die Temperatur sehr hoch sein könnte, oder an einem Ort, an dem die Temperatur **60°C** übersteigen könnte. Lagern Sie die Batterie an einem trockenen Ort, um den Kontakt mit Flüssigkeiten jeglicher Art zu vermeiden. Lagern Sie den Akku nur auf einer nicht brennbaren, hitzebeständigen und nicht leitenden Oberfläche und entfernt von brennbaren Materialien oder Quellen.

Ein Li-Po-Akku muss mit einer Mindestladung von **30 %** gelagert werden. Wenn Sie den Akku völlig entladen lagern, wird er schnell unbrauchbar. Wenn er über einen längeren Zeitraum gelagert werden muss (mehr als 6 Monate), denken Sie daran, ihn regelmäßig aufzuladen (auf mehr als 30%).

Wenn Sie diese Sicherheitshinweise nicht beachten, riskieren Sie schwere Personen- und Sachschäden und können sogar einen Brand verursachen!

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen, übernimmt **BH SENS** keine Haftung.

Da die Verwendung eines Li-Po-Akkus ein erhebliches Brandrisiko birgt, das zu schweren Personen- und Sachschäden führen kann, erklärt sich der Benutzer damit einverstanden, die damit verbundenen Risiken und die Verantwortung zu übernehmen.

Da **BH SENS** die korrekte Verwendung der Batterie (Laden, Entladen, Lagerung usw.) nicht kontrollieren kann, kann BH SENS nicht für Schäden an Personen oder Sachen verantwortlich gemacht werden.

